Manuál programování pro průmyslový šicí stroj





ANITA B s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 516 452 751 tel: +420 516 454 774, e-mail: info@anita.cz

Předmluva

Doporučujeme všem uživatelům pozorně si přečíst tento manuál, aby byla zajištěna správná manipulace se strojem. V případě, že jakákoli manipulace se strojem ne bude v s ouladu s i nstrukcemi uv edenými v manuálu, neneseme žádnou odpovědnost za případné škody. V případě jakéhokoli problému se s trojem vyhledejte pom oc odborně zaškoleného servisního technika.

www.oandan.

Bezpečnostní opatření

1. Značky týkající se bezpečnosti & jejich význam

Tento manuál a bezpečností značky by měly vést ke správné manipulaci s výrobkem a zamezit případnému zranění. Níže bezpečnostní značky a jejich význam :

▲ Danger	" "Nebezpečí": Špatná či nedbalá manipulace může způsobit vážná zranění či dokonce	smrt osob.
A Caution	i ol "Výstraha": Špatná či nedbalá manipulace může způsobit zranění osob a poškození r	nechanismů.
	"Pozor": obsahu je nutné věnovat zvláštní pozornost	1
\Diamond	"Zakázáno".	
•	"Nutné". Implikuje úkon, který je nutné provést	
2. Poznám	mky k bezpečnosti obsluhy	

2. Poznámky k bezpečnosti obsluhy

	Danger
A	Před otevřením ovládacího boxu nejprve odpojte zdroj napájení, poté vyčkejte alespoň 5 minut. Kontakt s částmi pod vysokým napětím může způsobit zranění osob.
	Caution
	Prostředí
0	Zabezpečte dostatečnou vzdálenost stroje od zdrojů silných elektrických výbojů, které mohou ovlivnit standardní provoz stroje.
0	Kolísání napětí by mělo být v rozmezí $\pm 20\%$ jmenovitého napětí. Nadměrné kolísání může ovlivnit standardní provoz stroje, v takovém případě je nutná regulace.
0	Teplota pracovního prostředí: 5°C~35°C. Teplota přesahující tento rozsah může ovlivnit standardní provoz stroje
0	Relativní vlhkost: 45%~85 % pro standardní provoz stroje
•	Zajistěte dostatečný přísun stlačeného vzduchu. Nedostatečný přísun může způsobit nestandardní provoz stroje.
0	V případě bouřky odpojte zdroj napájení, aby byl zaručen standardní provoz stroje.
	Instalace
\bigcirc	Instalaci stroje může provádět pouze odborně zaškolený technik.
\bigcirc	Nezapínejte stroj, dokud není instalace dokončena. Při náhodném zapnutí stroje hrozí zranění obsluhy.
	Při manipulaci s hlavou šicího stroje používejte obě ruce. Při případném převrácení hrozí zranění obsluhy a mechanické poškození stroje.

	Stroj je nutné správně uzemnit. V opačném případě hrozí zranění a chyby v provozu stroje.
H	55 r
Ň	Kabely musí být upevněné ve vzdálenosti nejméně 25mm od pohybujících se částí.
U	
	Připevněte bezpečnostní kryt.
Ð	
	Šití
\bigtriangledown	Stroj může provozovat pouze odborně vyškolená obsluha
Ň	Stroj se smí používat výhradně pro účely šití.
\bigcirc	
	Během provozu používejte ochranné brýle, jinak může dojít ke zranění, např. úlomkem jehly.
U	
A	Během následujích operací musí být stroj odpojený od zdroje napájení, jinak může náhodným zapnutím dojít ke zranění 1. Navlékání nitě 2. Výměna jehel; 3. Stroj není v provozu.
۵	Při provozu se vyvarujte kontaktu s pohybujícími se částmi, jinak může dojít ke zranění obsluhy nebo k
	poškození stroje.
	Pokud se během provozu stroj chová nestandardním způsobem, je nutné ihned stroj vypnout a přivolat
	vyškoleného technika nebo dodavatele, aby problém vyřešil.
	V případě jakýchkoli potíží kontaktujte vyškoleného servisního technika nebo dodavatele stroje.
•	
	Udržba & Kontrola
\bigcirc	Opravu, údržbu a servisní kontrolu šicího stroje může provádět pouze vyškolený technik.
ŏ	Pro opravu, údržbu a kontrolu elektrických částí kontaktujte vyškoleného technika výrobce.
U	
٨	V následujích případech odpojte stroj od zdroje napájení, jinak může náhodným zapnutím dojít ke zranění
	obsluhy nebo poškození stroje
	2. Výměna spotřebních částí, např. jehel, nožů apod.
٨	Před manipulací s pneumaticky ovládanými částmi stroje je nutné odpojit přívod vzduchu a počkat, až
∠ ≩∖	tlak klesne na "0".
٨	Pokud je nutné stroj seřizovat zapnutý, dodržujte bedlivě všechny instrukce k bezpečnosti provozu
	Výrobce není zodpovědný za případné poškození stroje způsobené neoprávněnou manipulací.
\heartsuit	

1 Všeobecné informace	1
1.1 Všeobecné informace	1
1.2 Funkce a specifikace stroje	1
1.3 Standardizace	2
1.4 Pravidla bezpečného provozu	2
1.5 Preventivní opatření	4
1.6 Způsob ovládání	5
1.7 Seznam vzorů	6
2 Návod k obsluze	7
2.1 Názvy a popisy jednotlivých částí	7
2.2 Základní tlačítka	8
2.3 Základní operace	8
2.4 Základní šití	9
2.5 Řetězení vzorů	1
2.6 Cyklické šití	3
3 Základní šití vzoru	16
3.1 Funkční tlačítka	16
3.2 Uložení vzoru	19
3.3 Kopírování vzoru	21
3.4 Pojmenování vzoru	22
3.5 Navlékání nitě	22
3.6 Navíjení cívky	23
3.7 Výběr typu přítlačného rámečku	24
3.8 Výběr vzoru	25
3.9 Výběr tvaru šití	26
3.10 Nastavení dat pro šití	
3.11 Přímý výběr vzoru	
3.12 Zkušební šití	37
3.13 Nastavení napětí nitě	
3.14 Počítadlo	40
3.15 Nouzové zastavení	41
3.16 Vzory formátu VDT	42
3.16.1 Zobrazení a šití vzoru formátu VDT	42
3.16.2 Data pro šití vzoru formátu VDT	43
4 Řetězení vzorů	
4.1 Seznam funkcí	45
4.2 Editace řetězení vzorů	46
4.2.1 Výběr vzoru pro řetězení	46
4.2.2 Úprava vzoru řetězení	46
4.2.3 Uložení vzoru řetězení	49
4.2.4 Kopírování vzoru řetězení	50
4.2.5 Vymazání vzoru řetězení	51

Obsah

4.3 Uživatelské rozhraní pro řetězení	53
4.3.1 Seznam funkcí	53
4.3.2 Zkušební šití	55
5 Cyklické šití	
5.1 Seznam funkcí	
5.2 Editace cyklického šití	59
5.2.1 Uložení vzoru	59
5.2.2 Kopírování vzoru	60
5.2.3 Výběr vzoru pro cyklické šití	61
5.2.4 Úprava vzoru cyklického šití	61
5.2.5 Změna materiálu	63
5.3 Rozhraní cyklického šití	65
5.3.1 Seznam funkcí	65
5.3.2 Zkušební šití v cyklickém šití	67
6 Režim nastavení	
6.1 Seznam funkcí	71
6.2 Nastavení parametrů - úroveň 1	72
6.3 Nastavení parametrů - úroveň 2	76
6.4 Nastavení počítadla	79
6.4.1 Funkce	80
6.5 Nastavení oblíbených parametrů	
6.6 Editace šicích dat	
6.7 Změna šicího módu	
6.8 Rychlá volba vzorů	
6.9 Režim Test	
6.10 Nastavení jasu	
6.11 Zamknutí klávesnice	90
6.12 Inicializace	
6.13 Záloha a obnovení parametrů	94
7 Komunikace	
7.1 Použitelná data	96
7.2 Operace	96
7.3 Přenos vzorů	
7.4 Přenos parametrů	
7.5 Update softwaru	
8 Informace	
8.1 Kontrola informací o údržbě	
8.2 Nastavení času údržby	
8.3 Upozornění o údržbě	
8.4 Informace o produktivitě	
8.4.1 Vstup skrze informační rozhraní	
8.4.2 Vstup skrze šicí rozhraní	
8.4.3 Nastavení	
8.5 Schéma navlečení nitě	

8.6 Záznam o chybových hlášeních	112
8.7 Záznam o provozu stroje	113
8.8 Nastavení periodického hesla	114
9. Příloha 1	120
9.1 Seznam chybových hlášení	120
9.2 Seznam možných závad	121
9.3 Závady a odstranění	123
9.4 Výchozí vzory	125
10. Příloha 2	131
10.1 Instalace řídícího boxu	131
10.2 Instalace ovládacího panelu	132
10.3 Schema zapojeni	133

1 Všeobecné informace

1.1 Všeobecné informace

Elektronicky řízený systém ovládání má následující výhody: 1) V yužití n ejmodernějších technologií pro servomotory charakterizuje vysoký kroutící moment a výkon, stabilní rychlost a nízká hlučnost; 2) Diverzifikovaná konstrukce ovládacího panelu vychází vstříc speciálním požadavkům uživatelů; 3) Jednoduchá instalace a údržba pro uživatele; 4) Možnost aktualizace softwaru přes vzdálenou správu zvyšuje celkový výkon stroje.

1.2 Funkce a specifikace stroje



_	
Název	Vysokorychlostní elektronicky řízený dírkovací stroj
Šířka	5mm (Min: 0,05mm)
Velikost průseku	6,4~31,8mm (1/4"~11/4")
Délka šití (Max)	41mm (Max 120mm na objednávku)
Rychlost šití	Standardní 3600rpm Maximální 4200rpm
Ovládání rychlosti	Vstup přes ovládací panel
Systém jehly	DP×5 # 11J ~ # 14J
Zdvih jehelní tyče	34,6mm
Chapač	Typ DP, rotační
Zdvih přítlačného	6mm (uživatelské nastavení), Max 17mm (u opačné rotace)
rámečku	
Pohon	Pulsní Motor (1 pedál· 2 pedály)
Navíjení	Vestavěné (pouze během stroje v provozu)
Pohon nože	Dvojčinný elektromagnet
	Elektromagnet
Funkce napětí horní nitě	Možnost nastavení jednotlivých částí přes ovládací panel
Počet vzorů v paměti	500 vzorů
Paměťové médium	U Disk
Vstupní napětí	AC175V~AC265V
Motor	Small AC Servo Motor 400W Direct Driving
Rozměry	Šířka 200mm、Výška 360mm、Délka 570mm
Hmotnost hlavy	55Kg

Tabulka 1: Funkce a parametry stroje

Specifikace přítlačného rámečku :

	Rámeček 1	Rámeček 2	Rámeček 3	Rámeček 5 (volitelné v
				rozsahu dle potřeby)
Šířka	4mm	5mm	5mm	3-6mm
Délka šití (Max)	25mm	35mm	41mm	10-120mm

Specifikace modelů S: Standardní K: Pletenina

1.3 Standardizace

Tlačítka mají obecné symboly a jejich význam je snadno srozumitelný uživatelům z různých zemí.

1.4 Pravidla bezpečného provozu

• Pracovní prostředí

Nepoužívejte toto zařízení v následujících situacích:

- Napětí
 - ◆ Kolísání napětí překročí ±10% hodnoty standardního napětí.
 - Kapacita napájení neodpovídá normám
- Elektrické výboje
 - Blízkost zdroje silných elektrických výbojů, magnetického pole nebo cyklická zařízení.
- Teplota/ Vlhkost
 - Teplota nižší než 0°C nebo vyšší než 50°C
 - Přímé sluneční záření
 - Blízkost zdroje tepla.
 - Relativní vlhkost nižší než 5% nebo vyšší než 95%
- Vzduch
 - Prašné nebo korozivní prostředí
 - Prostředí náchylné k explozi
- Vibrace
 - Pokud je stroj umístěn na místě s velkými vibracemi, přesuňte ovládací box na jiné místo.

• Instalace

- Ovládací b ox
 - Instalace o vládacího box u musí být pr ovedena dl e i nstrukcí
- Zapojení
 - V případě nutnosti dalších zapojení odpojte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky
- Kabel n apájení
 - Na kabel není možné tlačit silou nebo s ním jakkoli kroutit
 - Kabel je nutné upevnit ve vzdálenosti nejméně 25mm od pohybujících se částí.
 - Před zapnutím ovládacího boxu počlivě zkontrolujte napětí a polohu přívodního kabelu na ovládacím boxu. Při použití transformátoru je nutné jej před zapojením stroje zkontrolovat. Stroj musí být přitom vypnutý tlačítkem napájení ("Off").

- Uzemnění
 - Je nut né uz emnit z emnící ka bel, a by s e z amezilo úni ku e lektrického pr oudu a ne žádoucímu hluku
- Zapojení
 - V případě elektrických zapojení dbejte na správné umístění
- Demontáž
 - Při demontáži ovládacího boxu odpojte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Při vytahování přívodního kabelu tahejte za zástrčku, nikoliv za kabel.
 - Ovládací box je pod vysokým napětím. Pokud jej potřebujete otevřít, nejprve odpojte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, poté vyčkejte nejméně 5 minut.

• Údržba, kontrola a oprava

- Oprava či údržba stroje může být prováděna pouze vyškolených technikem.
- Při výměně jehly nebo chapače je nutné stroj vypnout.
- Používejte pou ze o riginální dí ly doda né v ýrobcem.

Jiné

- Nedotýjkejte s e rotujících či jinak se pohybujících částí, zvlášť jehel, řemene apod., pokud stroj pracuje, a držte se v dostatečné vzdálenosti od těchto částí.
- Nepracujte se strojem, pokud je odkrytovaný.
- Pokud je ovádací box poškozený nebo pracuje nestandardním způsobem, vypněte stroj a vyčkejte, dokud problém neyřeší vyškolený technik.
- Neměňte ovládací box ani nezasahujte do jeho vnitřních částí bez vědomí technika.

• Likvidace

Obecný průmyslový odpad.

Varování a nebezpečí

Nesprávná manipulace může znamenat nebezpečí:



Varování/Výstraha - nesprávná manipulace může způsobit vážné zranění nebo smrt osob

\triangle	Používejte stroj dle instrukcí	\land	Pozor: vysoké napětí
	Pozor - vysoká teplota	•	Nutnost uzemnění
\bigcirc	Zakázáno		

Význam symbolů níže:

1.5 Preventivní opatření



1.6 Způsob ovládání

Dotykový ovládací panel je intuitivní a jednoduchý na obsluhu. Funkční tlačítka pro jednotlivé operace jsou popsány v kapitolách níže:





Varování: U práce s dotykovým panelem nepoužívejte ostré předměty, jinak může dojít k nevratnému poškození panelu.

1.7 Seznam vzorů

01 Hranatý	02 Okrouhlý	03 Paprsek/Obdélník	04 Paprskový	05 Paprsek
	0			Rovné zapošití
06 Paprsek Kuželové zapošití	07 Očko/Obdélník	08 Očko/Paprsek	09 Očko Rovné zapošití	10 Očko Kuželové zapošití
11Půlměsíc	12 Okrouhlý/Hranatý	13 Půlměsíc Obdélník	14 Půlměsíc Rovné zapošití	15 Půlměsíc Kuželové zapošití
16 Očko/Půlměsíc	17 Očko/Okrouhlý	18 Obdélník/Paprsek	19 Obdélník Půlměsíc	20 Hranatý/Okrouhlý
21 Obdélník Rovné zapošití	22 Obdélník Kuželové zapošití	23 Paprsek/Půlměsíc	24 Paprskový Okrouhlý	25 Půlměsíc/Paprsek
26 Půlměsíc Okrouhlý	27 Zapošití	28 Zapošití s průsekem vpravo	29 Zapošití s průsekem vlevo	30 Zapošití s průsekem uprostřed

2 Návod k obsluze

2.1 Názvy a popisy jednotlivých částí



2.2 Základní tlačítka

Níže popis tlačítek pro základní operace:

Č.	Symbol	Funkce	Poznámky
1	×	$ESC \rightarrow Zavření aktuální obrazovky. Při editaci dat slouží ke zrušení aktuální změny.$	
2	Ţ	Enter → Potvrzení změny.	
3	‡	Plus → Zvýšení hodnoty	
4	M	Minus \rightarrow Snížení hodnoty	
5	//	Reset → odstranění chybové hlášky	
6	NO.	Vložení čísla → Zobrazí číselnou klávesnici pro vložení čísla.	

2.3 Základní operace

① Zapnutí

Nejprve se ujistěte, jestli je nastavený stejný typ rámečku (A), který je aktuálně nainstalovaný.

② Výběr vzoru č.

Po zapnutí se zobrazí obrazovka. V horní části obrazovky je označené číslo vzoru (tlačítko B). Zmáčkněte tlačítko B a vyberte požadované číslo vzoru (neuložené vzory nebou zobrazeny)



③Nastavení před šitím

Stiskněte tlačítko



Obrazovka má modré

podsvícení a stroj je připraven na šití. Sekce "A" slouží k nastavení rychlosti, sekce "B" zobrazuje nastavení uživatele.

④ Vlastní šití

Vložte materiál pod přítlačný rámeček; sešlápněte pedál a stroj začne šít.



2.4 Základní šití.

Vpravo obrazovka pro nastavení základního šití. Funkce jednotlivých tlačítek jsou popsány v kapitole "3. Standardní šití vzoru".

Tento typ šití je nastaven ve stroji jako výchozí.

Postup :

1 Pro vstup do nastavení Stiskněte





2 Pro výběr standardního typu šití stiskněte



3 Stiskněte a poté S. Zobrazí se rozhraní pro základní šití.

- 4 V yberte vzor
- 5 Natavte požadovaný parametr šití
- 6 Zvolte typ rámečku
- 7 Proveď te požadovanou změnu (uložení,

•

kopírování, pojmenování, apod.)

×
NO 39 39 120 120 1.70 6.4
0.10 0.10 NO. 1
0.00 500 500 500 500 500 500 500

8 Pro vstup do obrazovky šití stiskněte



- 9 Nastavte nůž a rychlost
- 10 Nastavte počítadlo
- 11 V případě potřeby nastavte zkušební šití
- 12 Spusťte rámeček, sešlápněte pedál a začněte šít



2.5 Řetězení vzorů

Vpravo r ozhraní pro řetězení vzorů. F unkce jednotlivých tlačítek jsou popsány v kapitole "4. Řetězení vzorů".

Postup:

1 Pro vstup do nastavení stiskněte





- 4 Na hlavní obrazovce přidejte použitý vzor a počet založení.
- 5 Proveď te požadovanou změnu (uložení, kopírování, přidání, vymazání, apod.)

•

	×
NO	
	CP-
	(((0))
NO. 1	2 📙 😢
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 NO 120-12.7 X1 1.70
2 N0. 120- 120- 120- 120- 1,70	9 11 N0
	0.0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
•	(((0))

6 Pro vstup do šicí obrazovky stiskněte



- 7 Nastavte nůž a rychlost
- 8 Nastavte počítadlo
- 9 V případě potřeby nastavte zkušební šití
- 10 Spusťte rámeček, sešlápněte pedál a začněte šít



2.6 Cyklické šití

Vpravo r ozhraní pr o c yklické š ití. Funkce jednotlivých tlačítek jsou popsány v ka pitole "5. Cyklické šití".

Postup :

1 Pro vstup do nastavení stiskněte

	∇	NO.	
NO. T		Ver	
1			
	•	((()))	<u>Q</u>



Se rozhraní pro cyklické šití.

- 4 Na hlavní obrazovce pro cyklické šití zvolte materiál
- 5 Posuňte polohu šití a přidejte vzor pro cyklické šití.
- 6 Nastavte parametr vzoru
- 7 Proveď te požadované změny (kopírování,

pojmenování, přidání, vymazání)



8 Stiskněte

pro vstup na obrazovku šití

NNN . S

- 9 Nastavte nůž, napětí a rychlost
- 10 Nastavte počítadlo
- 11 V případě potřeby nastavte zkušební šití
- 12 Spusťte rámeček, sešlápněte pedál a začněte šít



3 Základní šití vzoru

Základní šití je automaticky nastaveno jako výchozí. Jednotlivé kroky jsou popsány v kapitole "2. Návod k obsluze". V této kapitole bude tento typ šití podrobně popsán.

3.1 Funkční tlačítka

(1) Obrazovka pro vložení dat.

Vpravo o brazovka pr o v ložení da t pr o š ití. Funkce jsou detailně popsány v seznamu funkčních tlačítek.



Seznam funkčních tlačítek :

Č.	Symbol	Funkce	Poznámka
1	T	Uložení vzoru	
2	C	Kopírování vzoru	
3		Pojmenování vzoru	
4		Navlékání nitě (patka ve spodní poloze)	V tomto kroku může uživatel vyměnit jehlu
5	(O)	Navíjení cívky	
6	NO.	Výběr vzoru č.	Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí obrazovka pro výběr vzoru
7	6	Nastavení napětí horní nitě (S51, S52, S55, S56)	S52 a S56 jsou ovlivněny změnou dat pro šití.
8		Nastavení šířky levého obšití/Návrat	U vzorů č1-26 znamená nastavení šířky levého obšití; u vzorů č. 27-30 znamená návrat do nastavení šířky
9		Nastavení levé šířky výseku	Není dostupné u vzorů č. 27 a 29
10		Nastavení pravé šířky výseku	Není dostupné u vzorů č27 a.28
11		Délka výseku	
12		Nastavení dvojitého nebo jednoduchého stehu	Není dostupné u vzorů č27, 28 a 29
13		Nastavení počtu předšití	Není dostupné u vzoru č30
14	NO.Q	Nastavení dat pro šití	
15		Výběr typu přítlačného rámečku	
16		Uživatelské nastavení	Přiřaďte 4 tlačítka na hlavní obrazovce 4 nejvíce používaným typům šití
17	PNo.	Výběr vzoru podle čísla	
18		Výběr vzoru šití	

(2) Obrazovka šití

Pro vstup na obrazovku šití (viz obr. v pravo)

stiskněte . Jednotlivé funkce jsou detailně popsány v seznamu funkčních tlačítek.



Seznam funkčních tlačítek :

Č.	Symbol	Funkce	Poznámky
1	PNo.	Výběr vzoru	Ovládáno parametrem k18
2		Zkušební šití	
3		: Nůž připraven : Nůž není k dispozici	Status nože
4		Navlékání nitě (patka ve spodní poloze)	
5	()	Navíjení	
6	NO.	Zobrazení vzoru č.	
7	6	Nastavení napětí horní nitě	
8	↓	Šířka levého obšití	

Č.	Symbol	Funkce	Poznámky
9	¢‡	Levá šířka výseku	
10	₩	Pravá šířka výseku	
11		Délka výseku	
12	X 1	Jednoduché/dvojité šití	
13		Počet předšití	
14	ŋ	Celkový počet stehů	ć
15	\bigcirc	Aktuální rychlost šití	U.
16	₩ ² s E	Hodnota počítadla : šití : počet kusů	
17		Nastavení rychlosti	Ovládáno parametrem k07
18		Uživatelské nastavení	

3.2 Uložení vzoru

Je m ožné ul ožit maximálně 500 standardních vzorů. Pro v stup do obr azovky ul ožení vzoru stiskněte

R

(viz obr. vpravo) :

1 Vložte vzor

Pomocí číselné klávesnice vložte číslo vzoru. Pokud je číslo již v systému uloženo, informace o uloženém vzoru se zobrazí v horní části. Stejné číslo nemůže být použito dvakrát, ale pomocí

tlačítek 📫, ≚ je možné vyhledat neuložené

číslo.



2 Vyberte tvar prvního zapošití

Po zadání čísla vzoru je možné stisknout **a** poté vybrat tvar prvního zapošití (viz obr. vpravo).

Pro návrat stiskněte

Pozn. :Číslo tvaru šití je definováno parameterem K04. Více v kapitole 3.9 Výběr tvaru šití.



3 Dokončete výběr

Po zadání tvaru prvního zapošití se zobrazí rozhraní pro výběr konečného tvaru šití (viz obr. vpravo). Pro dokončení uložení nového vzoru a návrat do

hlavní obrazovky stiskněte Podle vybraného tvaru šití je možné nastavit výchozí hodnoty dat pro šití.

Pro zrušení výběru stiskněte

Pozn. : Číslo tvaru šití je definováno parameterem K04. Více v kapitole 3.9 "Výběr tvaru šití".



3.3 Kopírování vzoru

1 Vyberte vzor

Pro vstup do obrazovky kopírování stiskněte

c (viz obr. vpravo).

A Vyberte vzor ze seznamu uložených vzorů a

stiskněte NOD. Objeví se obrazovka pro zadání čísla vzoru.

B Pro zrušení výběru stiskněte



2 Zadejte číslo nového vzoru

Horní část obrazovky indikuje tvar a data pro šití kopírovaného vzoru. Pomocí numerické klávesnice je možné zvolit neuložené číslo. Pokud je již číslo uložené, nelze jej znovu uložit.

A、 Pro potvrzení kopírování a návrat na výchozí

obrazovku stiskněte

B、Pro zrušení nastavení stiskněte



3.4 Pojmenování vzoru

Pro v stup do obrazovky pojmenování vzoru stiskněte (viz obr. vpravo), je možné vložit maximálně 12 znaků. 1 : Pohyb vpravo



: Caps Lock



- A, Zadejte požadovaný název a stiskněte potvrzení.
- B、Pozici znaku je možné měnit, nástroj Guma slouží k vymazání znaku
- C, Pro zrušení stiskněte

号码:1 SC500-1 А в С D Е F G Ν н L J к L М 0 Ρ Q U R s T. z v w Х Y \$ 1 2 3 7 4 5 6 8 9 0

3.5 Navlékání nitě

Pro v stup na obr azovku na vlékání nitě stiskněte

; přítlačný rámeček se přesune do spodní polohy. Opětovným zvednutím rámečku se vrátíte na hlavní obrazovku.



: Zvednutí rámečku



pro

3.6 Navíjení

1 Instalace cívky

Nasuňte cívku na hřídel. Poté přitlačte vodič nitě ve směru šipky (viz obr. vpravo).



Stiskněte buď na obrazovce pro vložení dat (oranžová) nebo na obrazovce pro šití (modrá), poté bude zobrazena obrazovka navíjení (viz obrázek vpravo)

3 Navíjení

Sešlápněte pedál, stroj je v provozu a cívka se začne navíjet.

4 Vypnutí šicího stroje

Vypněte stroj pomocí tlačítka vypnutí Systém se vrátí do standardního nastavení. V nastavení navíjení se sešlápnutím pedálu stroj zastaví v tomto nastavení. Sešlápněte pedál znovu, aby se navíjení opět aktivovalo. Tuto funkci je možné použít pro navinutí několika cívek.





3.7 Výběr typu přítlačného rámečku

1 Obrazovka pro vložení dat

Nastavení může být provedeno pouze z obrazovky pro vložení dat (oranžová). V obrazovce šití (modrá) stiskněte tlačítko READY pro zobrazení obrazovky pro vložení dat.

2 Obrazovka pro výběr přítlačného rámečku

Stiskněte výběr typu rámečku (A) pro zobrazení rozhraní pro vlastní výběr typu rámečku (viz obrázek vpravo).

3 Výběr přítlačného rámečku

Zvolte typ přítlačného rámečku podle rámečku, který je instalovaný na šicím stroji. Zvolené tlačítko je barevně odlišeno.

	Тур	
¹ ,	Typ 1	Předvolený
² , 35 ×5	Typ 2	Předvolený
³ ⊥ <u>+</u> 41 ×5	Тур З	Předvolený
5∰ ₺	Тур 5	Nastavitelný

Níže tabulka typů podávacího rámečku

※Pokud používáte jiný typ rámečku než typ 1,2 nebo 3, nastavte typ č. 5. Uložte parametry šířky rámečku (U15) a délky rámečku (U16). U typu 5, kde je šířka 6 mm a více a délka 41mm a více, je nutné vyměnit některé náhradní díly jako držák rámečku, podávací desku, apod.

4 Potvrzení výběru

Potvrďte výběr stisknutím <---



Pro zrušení/návrat stiskněte





3.8 Výběr vzoru

Pro vstup do obrazovky pro výběr vzoru stiskněte NO. (viz obr. vpravo), v horní části se zobrazí tvar a data požadovaného vzoru, ve spodní části se zobrazí číslo vzoru.





1 Výběr vzoru

Na jedné stránce je zobrazeno 20 čísel. Pokud je uloženo více vzorů, zobrazí se tlačítko pro listování mezi stránkami. Po zvolení požadovaného vzoru se objeví detailní informace o vzoru v horní části obrazovky. Potvrďte výběr vzoru stisknutím



Pro zrušení výběru stiskněte

2 Informace o vzoru

Pro aktivaci obrazovky pro informaci o vzoru

, pomocí numerické klávesnice stiskněte zadejte číslo vzoru (viz obr. 2)

Vymazání vzoru 3

Vyberte vzor a stiskněte

vzor bude

vymazán. Následující 3 kategorie vzorů nelze vymazat:

- A: Vzory zahrnuté v programu řetězení
- B: Vzory zahrnuté v cyklickém šití
- C: Vzory typu P



Obr 1



Obr 2

3.9 Výběr tvaru šití

Pro aktivaci obrazovky pro výběr tvaru šití stiskněte



1 Výběr prvního zapošití

K dispozici je 5 základních tvarů prvního zapošití, a to obdélník, očko, půlměsíc, dále paprskovitý a kulatý tvar. Pokud je parametr K04 nastavený na 30, je možné zvolit další 4 typy zapošití (zapošití, zapošití s výsekem vlevo, vpravo nebo uprostřed). Pro ukončení výběru vzorů č. 27-30 můžete použít

tlačítko 🗾





- Pozn. : 1. Zobrazení prvního zapošití je ovlivněno parametrem K04 ;
 - 2. Při změně zapošití je nutné změnit šicí parametry pro příslušný tvar, jinak můžou být ovlivněna data pro vytvoření vzoru a v důsledku toho vlastní šití
 - 3. Výchozí hodnoty parametru tvaru vzoru jsou popsány v kapitole 9.4 "Výchozí vzory"



2 Dokončení výběru tvaru šití

Vyberte požadovaný tvar; pro potvrzení a návrat na

hlavní obrazovku stiskněte 🦊.

Pro zrušení stiskněte Číslo tvaru zůstane nezměněno.



3 Parametr K04

Tvar	K04 = 12	$\mathbf{K04} = 20$	K04 = 30
Obdélník	1	1, 18, 19, 20	1, 18, 19, 20, 21, 22
Paprskovitý	3, 4, 5, 6	3, 4, 5, 6	3, 4, 23, 24, 5, 6
Očko	7, 8, 9, 10	7, 8, 16, 17, 9, 10	7, 8, 16, 17, 9, 10
Půlměsíc	11	13, 11, 14, 15	13, 25, 11, 26, 14, 15
Okrouhlý	12, 2	12, 2	12, 2
Zapošití		•	27, 28, 29, 30

Pozn : Tvary č. 27, 28, 29 a 30 jsou dostupné pouze, pokud je parametr K04 nastavený na hodnotu 30.

4 Seznam tvarů šití

01 Hranatý	02 Okrouhlý	03 Paprsky/Obdélník	04 Paprsky	05 Paprsky Rovné zapošití
06 Paprsky	07 Očko/Obdélník	08 Očko/Paprsky	09 Očko	10 Očko
Kuželové zapošití			Rovné zapošití	Kuželové zapošití
Ů				Û

11 Důlměsíc	12 Okroublý/Hranatý	13 Půlměsíc	14 Půlměsíc	15 Půlměsíc
11 Fulliesic		Obdélník	Rovné zapošití	Kuželové zapošití
				Q
16 Očko/Půlměsíc	17 Očko/Okrouhlý	18 Obdélník/Paprsek	19 Obdélník Půlměsíc	20 Hranatý/Okrouhlý
Ű	Û		Ū	
21 Obdélník Roumá započití	22 Obdélník Kuželové zepočití	23 Paprsek/Půlměsíc	24 Paprsek/Okrouhlý	25Půlměsíc/Paprsek
			()	Q
26 Půlměsíc	27 Zapošití	28 Zapošití s	29 Zapošití s	30 Zapošití s
Okrouhlý	27 Zapositi	průsekem vpravo	průsekem vlevo	průsekem uprostřed
0				

3.10 Nastavení dat pro šití

1 Změna dat pro šití



Pro vstup do nastavení šití stiskněte obrázek vpravo).

Vyberte data, která chcete změnit; objeví se status pro nastavení. Parametry podsvícené **růžově** indikují vložení hodnot, parametry podsvícené **modře** indikují výběr.

Pro zrušení stiskněte



Příklady níže :




2 Seznam parametrů šicích dat

Data pro šití jsou závislá na vybraném vzoru šití. Každý tvar má jiná šicí data s jinými hodnotami.

Č.	Položka	Rozsah	Jednotka	Poznámky
S01 501	Tvar šití Viz kapitola 3.9 Výběr tvaru šití	1~30	1	Pozn. 5
S02 502	Délka výseku Určuje délku materiálu vyseknutého nožem. U tvarů č. 27, 28, 29 a 30, bude na stavena dé lka š ití. Při aktivaci parametru U19 (několikanásobný pohyb nože), stroj v ysekne materiál dle hodnoty parametru U18 (velikost nože).	3.0~120.0	0.1mm	
S03	Šířka pravé drážky nože Určuje mezeru mezi nožem a pravou stranou šití.	-2.00~2.00	0.05mm	
S04	Šířka levé drážky nože Určuje mezeru mezi nožem a levou stranou šití.	-2.00~2.00	0.05mm	
S05 505	Šířka obšití – levá strana Určuje šířku levé strany šití	0.10~5.00	0.05mm	
S06 506	Poměr pravé a levé strany Určuje poměr pravé strany s polohou nože ve středu	50~150	1%	
S07 507	Rozteč Určuje rozteč mezi pravou a levou stranou.	0.200~2.500	0.025mm	
S08 S08	Délka druhého zapošití Určuje délku zapošití na přední straně Obdélník Závorka	0.2~5.0	0.1mm	
S09 509	Délka prvního zapošití Určuje délku zapošití na zadní straně Obdélník	0.2~5.0	0.1mm	
S10 510	Kompenzace šířky zapošití, pravá strana Upravuje zapošití na pravé straně. Je možné upravit první i druhé zapošití	-1.00~1.00	0.05mm	

Č.	Položka	Rozsah	Jednotka	Poznámky
	Obdélník Obdélník			
S11 S11	Kompenzace širky zapošiti, leva strana Upravuje zapošití na levé straně.	-1.00~1.00	0.05mm	
S12	Zapošití – levá strana /kužel Nastavuje délku zapošití u kuželovitého tvaru.	0.00~3.00	0.05mm	Pozn. 1
S13	Zapošití – pravá strana /kužel Nastavuje délku zapošití u kuželovitého tvaru.	0.00~3.00	0.05mm	Pozn. 1
S14 514	Délka očka Nastavuje délku horní části u tvarů s očkem.	1.0~10.0	0.1mm	Pozn. 1
S15 515	Počet stehů očka Nastavuje počet stehů v horní části (90°) u tvarů s očkem	1~8	1	Pozn. 1
S16 516	Šířka očka Nastavuje vnitřní křížný rozměr očka. Bod v pichu j ehly - rozměr, ke kterému je přičtena šířka levé drážky nože (S04).	1.0~10.0	0.1mm	Pozn. 1
S17 S17	Délka očka Nastavuje vnitřní podélný rozměr očka.	1.0~10.0	0.1mm	Pozn. 1
S18 S18	Délka kulatého tvaru Nastavuje délku horní části od středu kulatého tvaru Okrouhlý horní Půlměsíc horní Paprskovitý spodní Půlměsíc spodní	1.0~5.0	0.1mm	Pozn. 1
S19	Počet stehů – paprskovitý tvar Nastavuje počet stehu v horní části (90°) paprskovitého tvaru	1~8	1	Pozn. 1
S20	Nastavuje, jestli bude pa prskovitý t var s e z apošitím nebo b ez zapošití 520 : Ne : Ano			Pozn. 1 Pozn. 2

Č.	Položka	Rozsah	Jednotka	Poznámky
S21	Výška zapošití Hranatý horní Okrouhlý horní Půlměsíc horní Hranatý s podní Okrouhlý s podní Půlměsíc spodní Rovná závorka spodní	0.200~2.500	0.025	
S22 522	Mezera 1 Nastavuje mezeru mezi prvním zapošitím a drážkou nože. Týká se všech tvarů	0.0~4.0	0.1mm	
S23 523	Mezera 2 Nastavuje mezeru mezi prvním zapošitím a drážkou nože. Týká se všech tvarů	0.0~4.0	0.1mm	
S31	Jednoduché/ Dvojité šití I Jednoduché šití : Jednoduché šití : Dvojité šití			
S32	U dvojitého šití je možné nastavit paralelní nebo křížné šití S32 : Paralelní šití : Křížné šití			Pozn. 3
S33 533	Kompenzace šířky dvojitého šití Nastavuje kompenzaci šířky obšití u 1. cyklu dvojitého šití.	0.0~2.0	0.1mm	Pozn. 3
S34	Počet operací předšití S34 : Bez předšití : 1~9	0~9	1	
≭ [] S35 S35	Rozteč předšití Nastavení rozteče předšití	1.0~5.0	0.1mm	Pozn. 3
S36 536	Délka nitě předšití Nastavuje délku nitě u předšití	2.0~20.0	0.1mm	Pozn. 3
S37 537	Rozteč nitě předšití Nastavuje rozteč nitě u předšití	0.2~5.0	0.1mm	Pozn. 3
S38 538	Šířka nitě předšití Nastavuje šířku nitě u předšití	0.0~4.0	0.1mm	Pozn. 3

Č.	Položka	Rozsah	Jednotka	Poznámky
S39 539	Podélná kompenzace vpichu jehly Upravuje polohu vpichu jehly (dopředu-dozadu) u o perací s e dvěma a více cykly	0.0~2.5	0.1mm	Pozn. 2 Pozn. 3
S40 \$40	Horizontální kompenzace vpichu jehly Upravuje polohu vpichu jehly (vpravo-vlevo) u operací se dvěma a více cykly	0.0~1.0	0.1mm	Pozn. 3
S41 S41	Kompenzace polohy levé strany Určuje míru úpravy pozice od středu levého obšití	-2.0~2.0	0.1mm	Pozn. 2 Pozn. 3
S42	Kompenzace polohy pravé strany Určuje míru úpravy pozice od středu pravého obšití	-2.0~2.0	0.1mm	Pozn. 2 Pozn. 3
S44 544	Rychlost Nastavte rychlost	400~4200	100rpm	Pozn. 3 Pozn. 4
S45	Párové šití: Vyberte začátek šití S45 : Aktivováno Při aktivaci této funkce je možné šít v pořadí "Párové š ití ->Obšití> Standardní šití".			
S46 546	Šířka párového šití Nastavte šířku párového šití.	1.0~10.0	0.1mm	Pozn. 2 Pozn. 3
S47 S47	Rozteč párového šití Nastavte rozteč párového šití.	0.2~5.0	0.1mm	Pozn. 2 Pozn. 3
S51 551	Napětí nitě levé strany Nastavte napětí nitě levé strany.	0~200	1	
S52 552	Napětí nitě pravé strany Nastavte napětí nitě pravé strany.	0~200	1	Pozn. 2
S53 553	Napětí nitě levé strany (první cyklus dvojitého šití) Při dvojitém šití nastavte napětí levé strany v prvním cyklu dvojitého šití	0~200	1	Pozn. 2 Pozn. 3
S54 554	Napětí nitě pravé strany (první cyklus dvojitého šití) Při dvojitém šití nastavte napětí pravé strany v prvním cyklu dvojitého šití	0~200	1	Pozn. 2 Pozn. 3

Č.	Položka	Rozsah	Jednotka	Poznámky
S55 555	Napětí prvního zapošití Nastavte napětí nitě u prvního zapošití	0~200	1	
S56 556	Napětí druhého zapošití0~200Nastavte napětí nitě u druhého zapošití0			Pozn. 2
S57 557	Napětí při začátku šití Nastavte napětí nitě zapošití při začátku šití	0~200	1	
S58 558	Napětí při předšití Nastavte napětí nitě při předšití	0~200	1	Pozn. 3
S59 559	Časování napětí u prvního zapošití Nastavuje časování napětí nitě u prvního zapošití.	-5~5	1 Steh	Pozn. 2
S60 560	Časování napětí u pravého obšití Nastavuje časování napětí nitě u pravého obšití .	-5~5	1 Steh	Pozn. 2
S61	Časování napětí u druhého zapošití Nastavuje časování napětí nitě u druhého zapošití.	-5~5	1 Steh	Pozn. 2
S62 562	Počet stehů zapošití při začátku šití Nastavte počet stehů zapošití při začátku šití	0~8	1 Steh	
S63 563	Rozteč závorky při začátku šití Nastavte rozteč závorky při začátku šití		0.05mm	Pozn. 2
S64 564	Šířka závorky při začátku šití Nastavte šířku závorky při začátku šití	0.0~3.0	0.1mm	
S65 565	Nastavení závorky při začátku šití – vertikální směr Nastavte výchozí pozici ve vertikálním směru pro šití závorky při začátku šití	0.0~5.0	0.1mm	Pozn. 2
S66	Nastavení závorky při začátku šití – horizontální směr Nastavte výchozí pozici v horizontálním směru pro šití závorky 0.0 při začátku šití		0.1mm	Pozn. 2
S67 567	Šířka závorky při ukončení šití Nastavte šířku závorky při ukončení šití	0.1~1.5	0.1mm	
S68 568	Počet stehů závorky při ukončení šití Nastavte počet stehů závorky při ukončení šití	0~8	1 •	

Č.	Položka	Rozsah	Jednotka	Poznámky
S69 569	Nastavení závorky při ukončení šití – vertikální směr Nastavte výchozí pozici ve vertikálním směru pro šití závorky při ukončení šití	0.0~5.0	0.1mm	Pozn. 2
S70 570	Nastavení závorky při ukončení šití – horizontální směr Nastavte výchozí pozici v horizontálním směru pro šití závorky při ukončení šití	0.0~2.0	0.1mm	Pozn. 2
S81	Pohyb nože Nastavení zapnutí/vypnutí pohybu nože : Nůž je vypnutý : Nůž je zapnutý			
S83	Pohyb nože při prvním cyklu dvojitého šití Nastavení zapnutí/vypnutí pohybu nože při prvním cyklu dvojitého šití S83 : Nůž je vypnutý S83 : Nůž je zapnutý			Pozn. 2 Pozn. 3
S84 584	Maximální rychlost Nastavení m aximální rychlosti šicího stroje. Hodnota je určena parametrem K07(Nastavení maximální rychlosti)	400~4200	100rpm	Pozn. 4
S86 586	Rozteč – přední strana Nastavení rozteče na přední straně tvaru závorky (tvary č. 27, 28, 29 a 30 parametru S01)	0.200~2.500	0.025	Pozn. 1
S87	Šířka – přední strana Nastavení šířky na přední straně tvaru závorky (tvary č. 27, 28, 29 a 30 parametru S01)	0.10~3.00	0.05mm	Pozn. 1
S88 588	Rozteč – zadní strana Nastavení rozteče na zadní straně tvaru závorky (tvary č. 27, 28, 29 a 30 parametru S01)	0.200~2.500	0.025mm	Pozn. 1
S89 589	Šířka – zadní strana Nastavení šířky na zadní straně tvaru závorky (tvary č. 27, 28, 29 a 30 parametru S01)	0.10~3.00	0.05mm	Pozn. 1

Pozn. 1 : Zobrazeno podle tvaru

Pozn. 2 : Zobrazeno, pokud je aktivováno

Pozn. 3 : Zobrazeno, pokud je funkce vybraná

Pozn. 4 : Určeno parametrem K07

Pozn. 5 : Při změně tvau prvního zapošití je třeby změnit šicí parametry příslušného tvaru. V opačném případě může být ovlivněno vytvoření dat příslušného vzoru, stejně jako i samotné šití.

3.11 Přímý výběr vzoru

Uživatel může přiřadit 10 nejpoužívanějším vzorům tlačítka přímé volby. Pro zadání přímé volby stiskněte

INN'





3.12 Zkušební šití

(1) Zobrazení rozhraní pro šití



Na obrazovce pro zadávání dat stiskněte obrazovka přepne do modrého podsvícení a stroj je připraven na šití.



(2) Zkušební šití

V obrazovce pro šití stiskněte 🔛 pro v stup do obrazovky zkušebního šití (viz obr. vpravo) :



A , Pomocí tlačítek

spusťte zkušební šití (krokování). Sešlápnutím p edálu s troj u šije z bývající stehy.

€ 60 € 1.70		×1 • 6.4
NO.> 1	6 0	0/82 9 🔽
4- © 1	e e	Ŀ

- B、Podržením tlačítka ušitý celý vzor.
- C 、 Podle nastaveného š ití budou j ednotlivá příkazová tlačítka zobrazena tmavě.

∳₹

- Př : Pokud je nastavený odstřih, zobrazí se 🗾
 - (4) Konec zkušebního šití

Pro návrat na obrazovku šití stiskněte 🔀

38

3.13 Nastavení napětí nitě

1 Obrazovka pro vložení dat

Napětí nitě může být změněno pouze přes obrazovku pro vložení dat (oranžová) a přes obrazovku šití (modrá). Na obrazovce pro šití stiskněte tlačítko READY a zobrazí se obrazovka pro vložení dat.

2 Obrazovka nastavení napětí

Pro zobrazení rozhraní pro nastavení napětí nitě

stiskněte

(viz obr. vpravo).

3 Nastavení napětí nitě

V rozhraní pro nastavení napětí nitě paralelních částí nebo závorky.



pro nastavení S51, S52, S55 nebo S56. Parametry S52 a S56 mohou být vypnuty v nastavení šicích dat. Pro pohyb mezi zobrazením napětí pro obě části použijte tlačítka [Tension 1] a [Tension 2].

4 Dokončení nastavení napětí

Pro návrat stiskněte



		Nastavení hodnoty na panelu					
		O,+	Výchozí hodnota	O,-			
Dírka s klikatým	Napětí paralelní části	Hodnota je snížena	120	Hodnota je zvýšena			
stehem	Napětí závorky	Spodní napětí	35	Napětí horní nitě			
Dírka s rovným	Napětí paralelní části	Spodní napětí	60	Napětí horní nitě			
stehem	Napětí závorky	Spodní napětí	60	Napětí horní nitě			

V případě tvaru radiálního očka nastavte napětí závorky přibližně na hodnotu 120 A proveď te corekci stehů

Dírka s klikatým a rovným stehem



Dírka s rovným stehem

Forma stehu, kdy, je horní nit na přední straně materiálu, zatímco spodní nit na zadní straně.

Dírka s klikatým stehem

Zvyšuje napětí horní nitě. Forma stehu, kdy horní nit prochází středem stehu na obou stranách.

3.14 Počítadlo





3.15 Nouzové zastavení

Při zmáčknutí tlačítka STOP během šití stroj aktuální šití přeruší a zastaví se. Objeví s e o brazovka dle obrázku vpravo

Pro odstranění chybové hlášky stiskněte . Objeví s e obr azovka pr o j ednoduché krokování (viz obrázek vpravo)

Funkce j e s tejná j ako u zkušebního š ití. Sešlápněte pedál a operace šití bude obnovena.



[E-002] Machine is in emergency halt

Please press reset button to cancel halt status

3.16 Vzory formátu VDT

3.16.1 Zobrazení a funkce vzorů VDT.

Uživatel může použít software pro vytváření vzorů ve formátu VDT. Vložením dat do paměti stroje přes USB rozhraní může uživatel aktivovat obrazovku pro vložení dat a obrazovku šití, viz obrázky níže:



3.16.2 Data pro šití vzoru formátu VDT

Seznam dat pro šití vzoru VDT :

Č.	Položka	Rozsah	Jednotka	Výchozí hodnota
S03 503	Šířka pravé drážky nože. Určuje mezeru mezi nožem a pravou stranou šití	-2.00~2.00	0.05mm	0
S04	Šířka levé drážky nože. Určuje mezeru mezi nožem a levou stranou šití	-2.00~2.00	0.05mm	0
S81	Pohyb nože Nastavení zapnutí/vypnutí pohybu nože : Nůž je vypnutý : Nůž je zapnutý	300		Nůž je zapnutý
S84 584	Maximální rychlost Nastavení m aximální r ychlosti š icího nož e. Hodnota je určena parametrem K07 (nastavení maximální rychlosti)	400~4200	100 ot/m	Parametr K07
S91 S91	Nastavení první rozteče	-9~9	1 steh	0
S92	Nastavení druhé rozteče	-9~9	1 steh	0
S93 593	Měřítko (osa X)	20~200	1%	100
S94	Měřítko (osa Y)	20~200	1%	100

Č.	Položka	Rozsah	Jednotka	Výchozí hodnota
S95 509	Standardní napětí	0~200	1	100

www.oandan.ck

4 Řetězení vzorů

U tohoto typu šití je možné ušít maximálně 6 vzorů bez zvednutí přítlačného rámečku. Je m ožné u ložit maximálně 50 cyklů řetězení.



4.1 Seznam funkcí

Č.	Symbol	Funkce	Poznámky
1	The second secon	Uložení nového vzoru	
2	C	Kopírování vzoru	
3		Pojmenování vzoru	
4		Navlékání nitě	
5	CO	Navíjení cívky	
6	NO.	Výběr vzoru pro řetězení	
7	33 m	Vymazat vše	Vymazání celého podvzoru v rámci aktuálního řetězení
8		Pořadí šití	
9	_ +	Podávání	

Č.	Symbol	Funkce	Poznámky
10	NÔ.	Výběr podvzoru	
11	×	Editace šicích data	

4.2 Editace řetězení vzorů

4.2.1 Výběr vzoru pro řetězení

Pro vstup do obrazovky pro výběr vzoru stiskněte

(viz obr. vpravo).

Postupujte následujícím způsobem:

A. Pro vy hledání ul ožených vzorů v řetězení použijte



B. Pro výběr čísla vzoru použijte

- C. Pro vymazání vybraného vzoru použijte
- D. Vyberte příslušný vzor a stiskněte potvrzení a návrat na hlavní obrazovku.
- E、 Pro zrušení a návrat na hlavní obrazovku stiskněte



NO. 1 1 XI 0 0 1.70 **1** 6.4 0.10 0.10 < % > NO 1 • 2 • 3 • 4 • 1 • 6 2 -01/01 17 V

4.2.2 Úprava vzoru řetězení

1 Nastavení množství podaného materiálu

Pro vstup do obrazovky pro nastavení podávání (obr. 2) stiskněte (obr. 1).

pro

				×
Cloth feed settin	Range:	1.0 -120.0 ~ 1	120.0)	
	1	2	3	
	4	5	6	
	7	8	9	
	0	Ŧ	$\mathbf{\Sigma}$	
	3	+⁄_		

Obr. 2

2 Výběr vzoru

Pro vstup do obrazovky pro výběr vzoru stiskněte





A Vzor je možné vybrat dvěma způsoby:



- no.... pro vložení čísla vzoru Stiskněte
- Vložte číslo vzoru přímo
- B Pro v ymazání v ybraného vzoru stiskněte



- C Pro zrušení operace stiskněte
- D Pro potvrzení vyberte příslušný vzor a stiskněte



3 Změna šicích dat

Pro v stup do obr azovky pr o na stavení š icích da t

NNN .

	ALL ALL	2
	120	12.1
stiskněte		

(viz obr.2 vpravo).



Obrázek 2

4.2.3 Uložení vzoru řetězení

Je možné uložit maximálně 50 vzorů řetězení. Pro

vstup do obrazovky uložení vzoru stiskněte (viz obr. vpravo) :

1 Vložení vzoru č.

Pomocí klávesnice vložte číslo vzoru. Pokud je již číslo uložené, nemůže být uloženo znovu. Pomocí

tlačítek **i** a **i** je možné vyhledat neuložené číslo.

2 Editace řetězení

Po zadání čísla vzoru stiskněte pro vstup do obrazovky pro editaci řetězení (viz obr. vpravo): Jednotlivé operace jsou popsány v kapitole "4.2.2"



4.2.4 Kopírování vzoru řetězení

1 Výběr vzoru

Pro vstup na obrazovku kopírování stiskněte

(viz obr. vpravo). Mezi uloženými vzory vyberte číslo vzoru, který potřebujete kopírovat a

stiskněte **NO**

Pomocí tlačítek **a** zkontrolujte vzor obsažený v řetězení.

Pro zrušení kopírování stiskněte



2 Vložení nově uloženého čísla vzoru

V horní části obrazovky je znázorněn tvar a šicí data kopírovaného vzoru. Pomocí numerické klávesnice zvolte číslo, které ještě není uloženo.

Operaci potvrďte tlačítkem

Pro zrušení a návrat stiskněte

Číslo, které je již uložené, není možné uložit znovu.







4.2.5 Vymazání vzoru řetězení

1 Výběr vzoru



3 Dokončení operace

Po vymazání vzoru řetězení se může uživatel vrátit do hlavního r ozhraní. Poté j e m ožné pr ovést da lší editaci vzoru.

M.



4.3 Uživatelské rozhraní pro kontinuální šití

Pro vstup na obrazovku šití stiskněte 🖾 (viz obr. vpravo).



4.3.1 Seznam funkcí

Č.	Symbol	Funkce	Poznámky
1		Zkušební šití	
2		Funkce nože	
3		Navlékání nitě	
5		(přítlačný rámeček ve spodní poloze)	
4	9	Navíjení cívky	
5	NO.	Zobrazení čísla vzoru	
6	6	Nastavení napětí horní nitě	
7	***	Šířka levého obšití	
8		Šířka levé drážky nože	
9		Šířka pravé drážky nože	

Č.	Symbol	Funkce	Poznámky
10	Ē	Délka výseku	
11	×1	Jednoduché šití/ Dvojité šití	
12		Počet předšití	
13	U)	Počet stehů	
14	\mathbf{Q}	Aktuální rychlost šití	
15		Hodnota počítadla : Šití : Počet kusů	
16		Nastavení rychlosti	
17	2 NO.	Vložení čísla vzoru (řetězení vzoru)	
18		Zobrazení tvaru šití	

4.3.2 Zkušební šití

(1) Obrazovka šití

Na obrazovce pro vložení stiskněte , obrazovka má modré podsvícení a obj eví s e obrazovka pro šití.



(2) Zobrazení zkušebního šití

Pro vstup do obrazovky zkušebního šití stiskněte



6.4

0/612

0 20

2

(4) Konec zkušebního šití

Pro návrat na obrazovku šití stiskněte 🔀

5 Cyklické šití

Tato funkce se používá pro šití několika vzorů v cyklickém pořadí. Je možné vložit maximálně 30 tvarů v jednom cyklickém vzoru. Maximálně 50 cyklických vzorů je možné uložit.



5.1 Seznam funkcí

Č	Symbol	Funkce	Poznámky
1		Uložení nového vzoru	
2	C	Kopírování vzoru	
3		Pojmenování vzoru	
4		Navlékání nitě	
5		Navíjení cívky	
6	NO.	Výběr vzoru pro cyklické šití	

N.

Č	Symbol	Funkce	Poznámky
7		Výběr materiálu	
8	NO.	Změna šicích dat	
9~12	♦ ♦ ♦	Směrové šipky	
13	S NO	Výběr vzoru	
14	NO E	Vymazání podvzoru	
15	送급	Vymazání všech podvzorů	ć.
16		Šití	

5.2 Editace cyklického šití

5.2.1 Uložení vzoru

Vložte číslo vzoru pomocí numerické klávesnice

Pro potvrzení stiskněte

Pro návrat stiskněte



5.2.2 Kopírování vzoru

1 Výběr vzoru



2 Vložení nového čísla vzoru

V horní části se zobrazí tvar a šicí data kopírovaného vzoru. Pomocí číselné klávesnice je možné vybrat ještě neuložené číslo. Pokud je vzor uložený, nelze jej znovu uložit.

Pro dokončení operace stiskněte

Pro návrat stiskněte

NO. 1				×
		3	$\langle \rangle$	
		0		
]
NO. 4				
	1	2	3	
	4	5	6	
	7	8	9	
	0	‡	\mathbf{Y}	

5.2.3 Výběr vzoru pro cyklické šití

Pro vstup do obrazovky pro výběr cyklického vzoru

(viz obr. vpravo) stiskněte

Tato operace probíhá stejným způsobem jako u výběru základního vzoru

Pro návrat stiskněte



5.2.4 Úprava vzoru cyklického šití

1 Výběr vzoru

Pro výběr požadované pozice použijte směrové

šipky: 🗢 , 🖻 ,

a 🎑, poté stiskněte

pro vstup do obrazovky pro výběr vzoru (viz

obr. vpravo).





2 Změna šicích dat

Posuňte ikonu do cílové pozice a stiskněte

pro vstup do obrazovky nastavení šicích dat (viz obr. níže).



Obrázek vlevo znázorňuje změnu šicích d at standardního v zoru. Podrobně je tato o perace popsána v kapitole 3.10 (Nastavení dat pro šití).



Obrázek vlevo znázorňuje změnu dat pr o kontinuální š ití. Podrobněji je tato operace popsána v kapitole "Vložení dat pro kontinuální šití"

5.2.5 Změna materiálu

Pro vstup do obrazovky pro výběr materiálu stiskněte (viz obr. vpravo). V rozhraní pro vložení šicích dat zde může uživatel změnit referenční design.

2

Pro návrat stiskněte

Pro potvrzení výběru stiskněte



5.3 Rozhraní cyklického šití

Stiskněte 🗖	pro v stup do	rozhraní (viz.	obr.
vpravo).			



5.3.1 Seznam funkcí

No.	Obrázek	Funkce	Poznámka		
1		Zkušební šití			
2		Funkce nože			
3		Navlečení nitě			
4	(P)	Navíjení			
5	NO.	Zobrazení číslo vzoru			
6	6	Nastavení napětí horní nitě			
7	***	Šířka levé strany			

No.	Obrázek	Funkce	Poznámka
8		Velikost mezery mezi stehy a a dírkou na levé	
	**	straně	
9		Velikost mezery mezi stehy a dírkou na pravé	
	4b ²	straně	
10	I II	Délka dírky	
11	1	Jednoduché/dvojité šití	
12	2	Počet předšití	
13	0	Číslo stehu	C
14	\mathbf{Q}	Aktuální rychlost šití	
15		Počítadlo	•
	U.	: Počítadlo stehů	
1.6			
16		Nastavení rychlosti	T T (), 1 V 1 1 <i>V</i> 1
17		Šití zpět	Vračte se k předchazejícímu příkazu
18		Šití vpřed	Jděte na další příkaz
19		Tvar	
20		Příkaz k šití	
21	NO 1	Číslo aktuálního šitého vzoru	
22		Šití	
	8		

5.3.2 Zkušební šití v cyklickém šití

(1) Rozhraní

Ve výchozím rozhraní stiskněte 2, pozadí se změní na modrou barvu a vstoupíte do rozhraní pro šití.



(2) Zobrazení zkušebního šití





(3) Začátek zkušebního šití



zkušební šití. Sešlápněte pedál a stroj ušije stehy na levé straně.

(4) Ukončení zkušebního šití

Stiskem se vrátíte do rozhraní pro šití.

www.oanulan.
6 Režim nastavení

geo přepnutí mezi rozhraním pro

vkládání da t a r ozhraním pr o na stavení (viz. obr. vpravo).

Poznámka: U některých kláves je potřeba držet

N



Stiskněte

, aby se otevřely.



6.1Seznam funkcí

Č.	Symbol	Funkce	Pozn.
1		Nastavení parametrů Úroveň 1	
2		Editace šicích dat	
3	NÓ, P	Nastavení vzoru	
4		Inicializace	
5	Ver	Verze softwaru	C
6	1	Zámek klávesnice	+
7		Uživatelské nastavení	
8		Režim test	
9	NO	Nastavení typu šití	
10		Nastavení jasu	
11	No.	Nastavení parametrů Úroveň 2	
12	∇	Nastavení počítadla	
13	* 1	Záloha a obnovení nastavení	
	N		

6.2 Nastavení parametrů Úroveň 1

1 Nastavení parametrů

Stiskem

se dostanete do rozhraní pro nastavení

parametrů (viz. obr. vpravo).

Stiskem 📕

nastavení opustíte.

Při změně parametru se zobrazí"Modified".

Vyberte parametr, který chcete změnit. Systém se přepne do stavu pro nastavení. Nastavení je rozděleno na dva druhy: "Zadání dat" nebo "Výběr možností", viz. příklady níže.



Vyberte U1 a vložte hdnotu.

01/04	Encrypt	×
U01	Presser up to maximum position	14.0
U02	Presser up to intermediate position	6.0
U03	Presser lifter cloth setting position	6.0
U04	Pedal to down position of 2- pedal	80
U05	Lifting position of presser foot of 2-pedal	50
U06	Set Needle thread tension at sewing end	35
U07	Needle thread tension at thread trimming	35
U08	Set Needle thread tension of basting for sewing together	60
U09	Soft-start speed setting 1st stitch	800
Modif	ied	
	((0))	9

Vyberte U19 a vyberte jednu z možností

U19	Function of plural motions of cloth cutting knife Ineffective/effective	01/01
OFF	Ineffective	_
ON	Effective	
×		

Input Password 2 Kódování parametrů A、Stiskněte "Encryption" pro vložení hesla. 6 2 Stiskem *vymažte* obsah. 1 3 4 5 7 8 9 0 А в Stiskem Zadejte znaky. с D Е F G н B、 Vložte heslo pro zakódování parametrů. I. к м Ν J L Vyberte parametr, který chcete zaheslovat. Stiskem [Select All] zaheslujete všechny. 0 Ρ Q R s т Stiskem [Reverse] vyberte p arametry p ro U v w z х zaheslování v opačném pořadí. Stiskem [Change] změňte heslo, původní je výrobní číslo stroje. ABC X CLR \downarrow Stiskem X opustíte tuto funkci. 01/04 U01 U04 NNN.

U09

ത

A, Kontrola změněných parametrů

- B、Když dojde ke změně parametru, zobrazí se na displeji: "Modified"
- C、 Stiskněte [Modified] pro z obrazení změněných parametrů.
- D. Nejprve si s ystém vyžádá h eslo. Z adejte správné heslo..

E, Po zad ání h esla s e zo brazí s eznam změněých parametrů s jejich aktuálními hodnotami a výchozími hodnotami. V tomto rozhraní :

- Stiskem [All R est] se hodnot y parametrů vrátí do výchozích hodnot.
- Stiskem názvu p arametru, jako např. [Presser Type] a poté stiskem [Select Rest.] vrátíte tento parametr do výchozí hodnoty. J e m ožné z de vy brat ví ce parametrů.
- Stiskněte číslo parametru, jako např.
 [U14] pro v stup do r ozhraní pr o změnu parametrů, kde je možné resetovat hodnoty parametrů.
- Pokud je v seznamu parametrů více stran, je možné s e mezi j ednotlivými stranami přepínat pomocí šipek.
- Stiskem opustite tuto funkci.

input Pa	ssword				
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	А	в
с	D	E	F	G	н
1	J	к	L	м	N
ο	Ρ	Q	R	s	т
U	v	w	x	Y	z
X		CLR	ABC	P	Ļ
Select Re	ist.	All Rest			01/0
U01	Presser	up to max	imum	Curr 14.	ent Rese
U03	Presser	ifter cloth	setting	6.0	0.0
U15	Presser	size width	(Type 5)	10.	0 3.0
U16	Presser :	size lengtl	n (Type 5)	120	0.0 10
U18	Cloth cu	tting knife	e size	6.4	12
U19	Function of plural motions of cloth cutting knife Ineffective/effective			OF	FO
U23	Needle thread trimming release motion start distance			e 1.0	1.
U200 Language setting			EN	ZH	
		9	× ((())))	Q

Seznam parametrů Úrovně 1

Č.	Parametr	Rozsah	Jenotka	Výchozí
				hodnota
U01	Max výška rámečku.	0~17.0	0.1mm	6.mm
U02	Prostřední hodnota (výška) rámečku.	0~14.0	0.1mm	6.0mm
U03	Výška látky.	0~14.0	0.1mm	0
U04	Spodní pozice 2.pedálu (%).	5~95	1%	80%
U05	Pozice zdvihu rámečku 2.pedálem.	5~95	1%	50%

Č.	Parametr	Rozsah	Jenotka	Výchozí
				hodnota
	pedal level			
	● ↑			
	Ū 04			
	stepping position for double pedal machine			
	(%) ▼			
U06	Nastavení napětí nitě na konci vzoru.	0~200	1	35
U07	Nastavení napětí nitě při odstřihu.	0~200	1	35
U08	Nastavení napětí nitě při šití.	0~200	1	60
U09	Nastavení rychlosti soft-start při 1. stehu.	400~4200	100rpm	800rpm
U10	Nastavení rychlosti soft-start při 2. stehu.	400~4200	100rpm	800rpm
U11	Nastavení rychlosti soft-start při 3. stehu.	400~4200	100rpm	2000rpm
U12	Nastavení rychlosti soft-start při 4. stehu.	400~4200	100rpm	3000rpm
U13	Nastavení rychlosti soft-start při 5. stehu.	400~4200	100rpm	3600rpm
U14	Typ rámečku	1, 2, 3, 5		Type 1
	(Type 1, 2, 3, 5)			
	1 : 25 x 4 2 : 35 x 5			
	3 : 41 x 5 5 : Definováno uživatelem			
U15	Šířka rámečku	3.0~10.0	0.1mm	3.0mm
	Pokud je par. U14 nastaven na hodnotu 5, uživatel			
	může nastavit šířku.			
U16	Délka rámečku	10.0~120.0	0.5mm	10.0mm
	Pokud je par. U14 nastaven na hodnotu 5, uživatel			
	může nastavit délku.			
U17	Nastavení pozice při startu.	2.5~110.0	0.1mm	2.5mm
U18	Velikost nože	3.0~32.0	0.1mm	12.7mm
U19	Funkce několikanásobného pohybu nože	ON、 OFF		ON
U20	Detektor přetrhu nitě	ON、 OFF		ON
U21	Nastavení pozice rámečku při stisku klávesy READY:	UP、DN		UP
	UP : Nahoře			
	DN : Dole			
U22	Nastavení polohy rámečku při skončení šití.	UP、DN		UP
	UP : Nahoře			
	DN : Dole			
U23	Nastavení vzdálenosti motoru odstřihu horní nitě pro	0~15.0	0.1mm	1.8mm
	uvolnění odstřihu při startu			
U24	Nastavení vzdálenosti motoru odstřihu spodní nitě pro	0~15.0	0.1mm	1.5mm
	uvolnění odstřihu při startu			

Č.	Parametr	Rozsah	Jenotka	Výchozí
				hodnota
U25	Nastavení jednotky počítadla	1~30	1	1
U26	Zakázání změn v počítadle	ON, OFF		OFF
U27	Operace stroje při dosažení hodnoty počítadla	ON 、 OFF		OFF
U50	Zvuk signalizace	OFF 、 PAN 、		ALL
	OFF : Vypnuto	ALL		
	PAN: Zvuk kontrolního panelu povolen			
	ALL : Zvuk kontrolního panelu a signalizace povolen			
U100	Automatické vypnutí podsvícení	ON、 OFF		OFF
	OFF : Vypnuto			
	ON : Zapnuto		C	
U101	Čas vypnutí podsvícení	1~9	1	3s
U200	Nastavení jazyka	Čínština,		Angličtina
		Angličtina,		
		Turečtina	*	
U201	Výběr jazyka při zapnutí stroje	ON, OFF		OFF

6.3 Nastavení parametrů Úrověň 2

(1) Nastavení parametrů

V rozhraní pro nastavení parametrů úroveň 3

stiskněte pro vstup do nastavení parametrů úrovně 2 (viz. obr. vpravo). Postup je stejný jako u nastavení parametrů úrovně 1, popsaný v kapitole 6.2

Stiskněte pro návrat.

01/03	Encrypt	×
К01	Pedal selection	D
К03	Prohibition on selection of Presser type	ON
К04	Selection on sewing shape level	30
К05	Cloth cutting knife power	1
К06	Selection of machine type	1
К07	Set max. speed limitation	3300
К08	Compensation of unsteady needle thread tension	0
К09	Output time of changed needle thread tension value	0
К10	Function of origin retrieval each time	OFF
Modif	fied	
5		9



Seznam parametrů úrovně 2

No.	Parametr	Rozsah	Jednotka	Výchozí
				hodnota
K01	Výběr pedálu	D、S-1、S-2		S-1
	D : Dvojitý pedál			
	S-1 : Jednoduchý pedál (bez prostřední pozice)			
	S-2: Jednoduchý pedál (se střední pozicí)			
K03	Zakázání výběru typu rámečku	ON、 OFF		ON
	OFF : Zakázat výběr			
	ON : Povolit výběr			

No.	Parametr	Rozsah	Jednotka	Výchozí
				hodnota
K04	Výběr úrovně tvaru šití (12/20/30)	0~2		0
K05	Nastavení síly nože	0~3	1	0
VOG	W/h×r trau stroig	0.1	1	0
K00	(0. Standardní tym 1. Pozolajový tym)	0~1	1	0
K07	Nastavaní may rychlosti	400.4200	100rpm	2600rnm
K07	Rastaveni max. Tychiosti Rokud ja parametr K06 pastavan na hadnatu 1	400~4200	Toorpin	500010111
	Pokud je parameti Koo nastaven na nodnotu 1,			
	Maximanni mozna nodnota je 5.500.			
V.00	* Chraneno nestem	20.20	1	0
K08	v yrovnani nestaleno napeti nite.	-30~30	1	0
K09	Výstupní čas změněné hodnoty napětí nitě.	0~20	ls	0
K10	Vyhledání výchozího bodu po každém šití	OFF, 1, 2	+	OFF
	OFF : Vypnuto			
	1 : Po odšití každého kusu	$\langle \rangle$		
	2 : Po odšití každého cyklu	AU		
K11	Jehla nahoru pomocí zpětného chodu	ON、OFF		ON
	Pokud j e pa rametr U 01 n astaven na hodnot u			
	14mm nebo více, zpětným chodem může být stroj			
	zastaven a rámeček jde automaticky nahoru.			
	OFF : Zakázáno			
	ON : Povoleno			
K12	Čas spuštění magnetu nože	25~100	5ms	35
K13	Čas zdvihu nože	5~100	5ms	15
K14	Časování válce nože	5~300	5ms	50
K15	Korekce výchozího bodu motoru osy Y	-120~400	1 Pulse	0
			(0.025mm)	
K16	Korekce polohy motoru jehly	-10~10	1 Pulse	0
			(0.05mm)	
K17	Korekce motoru rámečku	-100~10	1 Pulse	0
			(0.05mm)	
K18	Zobrazení klávesy řízení	ON、 OFF		OFF
	OFF : Nezobrazovat			
	ON : Zobrazit			
K19	Odstřih v řetězeném šití	ON、 OFF		ON
	V případě, že je zakázán, nedojde ke skoku a další			
	vzor je ušit na stejném místě.			
	OFF : Zákázán			
	ON : Povolen			
K20	Změna síly nože při návratu	0~3	1	0

No.	Parametr	Rozsah	Jednotka	Výchozí
				hodnota
K21	Zkrácení konce spodní nitě při startu	1~15	1 Pulse	8
K22	Rychlost rámečku	1~3	1	1
K189	Nastavení citlivosti snímače přetrhu nitě	1~10	1	3
K190	Nastavení citlivosti kláves	1~5	1	3
K200	Návrat na původní hodnoty parametrů			
	※ Chráněno heslem			

6.4 Nastavení počítadla



pro v stup do nastavení počítadla (viz.

obr. vpravo)

Postup:

① Výběr typu počítadla

Vyberte počítadlo stehů nebo odšitých kusů.

2 Nastavte aktuální a celkovou hodnotu

3 Nastavte odpočet nahoru nebo dolů



pro ukončení nastavení a odchod.

Stiskněte

pro dokončení a potvrzení.

Odpočet nahoru:

Po odšití každého stehu se počítadlo z výší o 1. Po dosažeí nastavené hodnoty bude zobrazeno upozornění.

Stiskněte pro obnovení hodnoty na 0.

Odpočet dolů:

Po odšití každého stehu se odpočet sníží o 1. Po dosažení 0 se zobrazí upozornění. Stiskněte pro obnovení hodnoty na nastavenou hodnotu.



Odpočet nahoru ušitých kusů:

Po o dšití každého kusu se počítadlo z výší o 1. Po dosažení na stavené ho dnoty bude z obrazeno upozornění. Stiskněte 🔁 pro obnov ení h odnoty na 0.

Odpočet dolů ušitých kusů:

Po odšití každého kusu se odpočet sníží o 1. Po

dosažení 0 se zobrazí upozornění. Stiskněte Zpro

obnovení hodnoty na nastavenou hodnotu.

(4) Vypnutí počítadla

Stiskem OFF vypnete počítadlo.

6.4.1 Funkce

i kazueno	kusu se oupocet shizi o 1. Po				
0 se zob	razí upozornění. Stiskněte 🛹 pro				
hodnoty na	hodnoty na nastavenou hodnotu.				
utí počíta	dla	CV			
OFF vypnet	e počítadlo.				
		\mathbf{O}^*			
unkce	52				
Č.	Funkce	Pozn.			
1	Odpočet nahoru - jednotlivé stehy				
2	Odpočet dolů - jednotlivé stehy				
3	Vypnutí počítadla				
4	Nastavení aktuální hodnoty počítadla stehů				
5	Nastavení celkové hodnoty počítadla stehů				
6	Odpočet nahoru - jednotlivé kusy				
7	Odpočet dolů - jednotlivé kusy				
8	Vypnutí počítadla				
9	Nastavení aktuální hodnoty počítadla kusů				
10	Nastavení celkové hodnoty počítadla kusů				

6.5 Nastavení oblíbených parametrů

Parametry, které jsou často používány, se dají přidat pod klávesu rychlé volby.

pro v stup do n astavení (viz. obr.

Stiskněte vpravo).

1 Zápis parametrů pod tlačítko rychlé volby

Je možné nastavit 4 tlačítka rychlé volby. Tato 4 tlačítka j sou zo brazena n a o brazovce. Po s tisknutí klávesy rychlé volby se zobrazí nabídka, která pod toto tlačítko spadá (viz. obr. vpravo).

Stiskem

opustíte toto nastavení..

Vyberte data, která chcete přidat do rychlé nabídky

a stiskněte 🛹 pro dokončení.

2Výchozí hodnoty

Následující položky jsou přednastaveny z výroby:



: Hustota stehu



: Zarovnání šířky závorky vlevo





: Zarovnání šířky závorky vpravo



: Nastavení napětí nitě při startu

6.6 Editace šicích dat

Některá šicí data mohou být nastavena pro editaci,



pro vstup do rozhraní pro editaci (viz. obr.

vpravo).



: Data jsou odemčena



: Data jsou uzamčena

Vyberte š ití, k teré c hcete e ditovat. P o s tistknutí k lávesy



je možné potvrdit, jestli šicí data jsou v režimu pro

úpravu.



opustíte toto nastavení.



6.7 Změna šicího módu



6.8 Rychlá volba vzorů

Vzory, které jsou často používány, se dají přidat do rychlé volby.





NO.

NO.

NC

Lze přidat až 10 vzorů do zrychlené volby.





6.9 Režim Test

V režimu nastavení úroveň 2 stiskněte

pro vstup a objeví se

obrazovka (viz. obr. vpravo).

Jednotlivé funkce jsou zobrazeny v tabulce:

Č.	Název
Α	I01 Odstřih horní nitě
В	I02 Odstřih spodní nitě
С	103 Vstupní kontrola
D	104 Kontrola LCD displeje
Е	105 Korektura dotykového panelu
F	106 Výstupní kontrola
G	I07 Test rychlosti
Н	I08 Nekonečné šití

Stiskem Mabidku opustíte.



(1) Upravení odstřihu horní nitě

1)Postup

🐇 🕁

V rozhraní režimu test stiskněte pro vstup do rozhraní pro úpravu odstřihu horní nitě (viz. obr. vpravo)

Odstřih horní nitě:

No.	Název	Rozsah	Výchozí hodnota
Α	Počáteční pozice		
В	Výchozí pozice	-10~10	0
С	Pozice pro uvolnění	-95~-80	-86
D	Pozice pro odstřih	0~20	5
Е	Pozice po odstřihu	30~50	43

2 Výběr pozice pro úpravu

Stiskněte Stiskn

poté pomocí kl áves +/ I nastavte hodnotu a stiskněte

F pro návrat do počáteční pozice.



(2) Upravení odstřihu spodní nitě

1 Postup

V rozhraní režimu te st stiskněte pro v stup do r ozhraní pro úpravu odstřihu spodní nitě (viz. obr. vpravo).

Odstřih spodní nitě:

Č.	Název	Rozsah	Výchozí hodnota
Α	Počáteční pozice		
В	Výchozí pozice	-40~-15	-25
С	Pozice pro uvolnění	-10~10	0
D	Pozice pro odstřih	40~60	52
Ε	Pozice po odstřihu	-10~15	3

1 Výběr pozice pro úpravu



G pro výběr pozice (A, B, C, D) pro úpr avu,







F pro návrat do počáteční pozice.

③ Stiskem itoto nastavení opustíte.

(3) Postup pro vstupní kontolu

Stiskem k lávesy vstoupíte do rozhraní v stupní kontroly (viz. obr. v pravo). Z de j e m ožné kontrolovat stav spínačů a senzorů.

ON: Zapnuto

OFF: Vypnuto

- A : Síla stisku pedálu
- B: Senzor pedálu
- C : Detekce přetrhu nitě
- D : Senzor nože
- E: Senzor sklopení hlavy
- F: Stop tlačítko
- G: Senzor naklonění jehly
- H : Půlměsícovitý senzor šicího stroje
- I: Výchozí bod osy Y
- J: Výchozí poloha rámečku
- K: Motor odstřihu horní nitě
- L: Motor odstřihu spodní nitě



(4) Kontrola LCD displeje

Stiskem k lávesy v r ozhraní r ežimu t est v stoupíte do režimu kontroly LCD displeje (viz. obr. vpravo).

Dotýkejte se displeje a on se bude z obrazovat v ná sledujícím cyklu: "Modrá — Černá — Červená — Zelená — Bílá".

Stiskem 🔀 toto rozhraní opustíte.



(5) Korekce dotykového panelu

A, Stiskněte klávesu v r ežimu te st. Poté se o bjeví:

[Enter T ouching Panel C orrection M ode?] . Stiskněte



pro v stup a objeví se o brazovka v pravo ne bo



B、Korekce se provádí pomocí pěti bodů. Jelikož je potřeba tyto body stisknout přesně, je lepší si vzít např. dotykové pero.
Po ukončení se systém zeptá, zda korekce proběhla úspěšně nebo ne.

% Korekci proveď te pečlivě, v opačném případě nemusí panel fungovat správně.

1

TSLIB calibration utility Touch crosshair to calibrate

(6) Výstupní kontrola

Stiskem klávesy v režimu test vstoupíte do režimu pro výstupní kontrolu (viz. obr. vpravo). Zde je možné zkontrolovat výstupní signály magnetů a senzorů.

- A: Test motoru jehly
- B: Test motoru rámečku
- C: Test motoru odstřihu spodní nitě
- D: Motor podávání
- E: Motor odstřihu horní nitě
- F: Magnet napětí
- G: Magnet nože
- Po s tisku A~E s e z obrazí
- stisknutí [+] a [-] se provede test a zobrazí stav testu.
- Po stisku kláves F~G dojde k pohybu magnetů.
- Stiskem opustito tuto nastavení.

(7) Test rychlosti

1 Rozhraní testu rychlosti

V režimu pro testování stiskněte pro v stup. z de j e možné testovat rychlost hlavního motoru (viz. obr. vpravo).

Stiskem provedete odchod.

(2) Nastavení testu

pomocí "+" & "-" nastavte rychlost motoru. Stiskněte \heartsuit a motor se rozběhne nastavenou rychlostí. Aktuální rychlost se zobrazí

na displeji. Stiskem

stroj zastavíte.





(8) Nekonečné šití

(Rozhraní pro nastavení nekonečného šití

V režimu test stiskněte klávesu

pro v stup do na stavení

nekonečného šití (viz. obr. vpravo).

A: Nastavení intervalu mezi jednotlivými akcemi

B: detekce počátečního bodu

Stiskem Koto rozhraní opustíte.

②Nastavení nekonečného šití

Nastavte hodnotu v obou polích pomocí číselných kláves.

Stiskněte a sešlápněte pedál a stroj začne běžet v režimu nekonečného šití. Stroj lze zastavit spínačem Pauza n ebo sešlápnutím pedálu.

6.10 Nastavení jasu

V r ežimu pr o nastavení úrovně 2 siskněte pro vstup do nastavení jasu (viz. obr. vpravo). Pomocí
kláves 🗧 a 🚬, nebo pomocí číslic nastavte
hodnotu v r ozmezí 20 -100. Stiskem k lávesy
změnu potvrdíte, stiskem ktoro nastavení opustíte.

Continuous running detection	×
Action Interval: 20 (0~99) Origin Detetion: 0 (0~2)	(100ms
123 456	
789 0∓ ≚	
<u> </u>	~

				×
-Backlight of	Lcd settin (Rai	9 20 nge:20 ~ 1	00)	
	1	2	3	
	4	5	6	
	7	8	9	
	0	†	$\mathbf{\Sigma}$	
	C			
				-

6.11 Zamknutí klávesnice



③Možnosti uzamčené klávesnice

- 1. Rozhraní pro vstup dat normálního šití :
- 1) Uložení vzoru
- 2) Kopírování vzoru
- 3) Pojmenování vzoru
- 4) Uživatelské nastavení
- 5) Výběr rámečku
- 6) Tvar a šicí data
 - 2. Rozhraní normálního šití
- 1) Nastavení počítadla
- 2) Nastavení napětí horní nitě
- 3. Rozhraní pro vstup dat řetězového šití:
 - 1) Uložení vzoru
 - 2) Kopírování vzoru
 - 3) Pojmenování vzoru
 - 4) Nastavení výšky podávání
 - 5) Výmaz



6) Šicí data vzoru

- 4. Rozhraní řetězového šití
- 1) Nastavení počítadla
- 2) Nastavení napětí horní nitě
- 5. Rohraní pro vstup dat cyklického šití
- 1) Zápis vzoru
- 2) Kopírování vzoru
- 3) Pojmenování vzoru
- 4) Výmaz vzoru
- 5) Výmaz cyklu
- 6) Materiál
- 7) Zápis pod-vzoru
- 6. Rozhraní cyklického šití
- 1) Nastavení napětí horní nitě
- 7. Režim nastavení parametrů :
- 1) Parametry Úroveň 1
- 2) Parametry Úroveň 2
- 3) Editace vzoru
- 4) Uživatelské nastavení
- 5) Editace šicích dat
- 6) Režim kontroly
- 7) Editace počítadla

6.12 Inicializace





D、Stiskem se vrátítě zpět.

 4 Stiskem klávesy zobrazíte volnou paměť a počet vzorů v jednotlivých formátech.

Stiskem ise vrátíte zpět.

6.13 Záloha a obnovení parametrů

Uživatel může uložit až 8 skupin parametrů.

V režimu nastavení úroveň 2 stiskněte pro vstup do rozhraní zálohy a obnovy parametrů, jak je zobrazeno vpravo.:

Clear : Vymaže všechny uložené parametry. Save : Uloží současné parametry. Restore : Obnoví současné parametry.

① Vyberte poz ici, na kt erou c hcete ukl ádat pom ocí kláves ^{User01(0ff)} ~ ^{User08(0ff)} a pot é stiskněte 「Save」 pro uložení parametrů.

② Kontrola obsahu: 「User xx (On/Off)」. Pokud je zobrazeno 「On」 znamená to, že tato pozice obsahuje uložená data - User02(0n)

③ Vyberte pozici, na které jsou ul oženy parametry a pomocí klávesy 「Restore」 je obnovíte.

④ Stiskem 「Clear」 dojde k vy mazání ul ožených parametrů.



VDT : 0 EPD : 10 Free Data : 490

7 Komunikace

Tato funkce umožňuje následující procesy:

- Nahrát do stroje data z jiného stroje nebo vytvořená pomocí softwaru.
- > Nahrát data na USB disk nebo do počítače
- Nahrát data z USB disku
- Nahrát parametry na USB disk
- Aktualizace softwaru

7.1 Použitelná data

Následující dva formáty dat jsou přístupné.

Jméno	Přípona	Obsah
Data vektorů	[0-9][0-9][1-9].vdt	Data vstupních bodů
Data parametrů	[0-9][0-9][1-9]. epd	Tvar šití vytvořený ve stroji

Při použití USB disku je potřeba data ukládat do složky DH_PAT. Jinak nebude možné je přečíst.

7.2 Operace

1 Zobrazení komunikačního rozhraní

V rozhraní pro vstup dat stiskněte (()) pro zobrazení komunikačního rozhraní.

2 Výběr operace

Mohou být vybrány následující tři druhy funkcí:

- Přenos vzorů
- Přenos parametrů
- Update softwaru

Kliknutím na jednotlivé klávesy provedete požadovanou operaci.

Stiskem opustíte rozhraní Komunikace.



J.

7.3 Přenos vzorů

- 1 Popis rozhraní pro komunikaci
 - A: Kopírování vzorů z USB disku do stroje.B: Kopírování vzorů ze stroje na disk USB.

Cesta ke vzorům na USB disku : DH_PAT

- ※ Vzory na USB disku musí být uloženy ve složce DH_PAT.
- * Pojmenování vzorů na disku USB

Při přesunu vzorů z USB disku musí být dodržena následující pravidla:

Jméno vzoru : 3 znaky, 001~500

Přípona : epd、vdt

Příklady :

Správné označení : 001.epd、100.vdt、003.EPD、 102.VDT

Jiné metody pojmenování nejsou přípustné a stroj by je nenačetl.

2 Stiskněte klávesu A

 \triangleright

A、Pomocí šipek [Up Arrow], [Down Arrow] se přepínáte mezi stránkami.

B、K výběru vzorů slouží 3 metody.

- Stiskem Vyberete všechny vzory.
- Stiskem vybíráte v opačném pořadí.
- Vložte název vzoru.
- C, Stiskem *c* operaci potvrdíte.
- D、Stiskem dojde ke smazání vybraného vzoru.
 - E、Klávesa 🔀 slouží k odchodu z nabídky.





NO. F、 Stiskem klávesy se zobrazí obrazovka viz. obr. vpravo.. Vložte číslo vzoru, pod kterým jej chete uložit. NO. 16 2 1 3 dojde k překopírování Stiskem klávesy 4 5 6 vzoru z USB disku a uložení pod zadaný název a 7 8 9 návrat zpět. ↥ 0 $\mathbf{\nabla}$ Klávesa slouží k ukončení. Memory pattern 3 Stiskněte klávesu B A, Pomocí šipek [Up Arrow], [Down Arrow] se přepínáte ALL mezi stránkami. B、K výběru vzorů slouží 3 metody. 10 9 ALL Stiskem ≻ vyberete všechny vzory. Stiskem 🖾 vybíráte v opačném pořadí. - \triangleright Vložte název vzoru. \triangleright C、Stiskem operaci potvrdíte. D、 Stiskem dojde ke smazání vybraného vzoru. slouží k odchodu z nabídky. E, Klávesa F, Stiskem klávesy dojde k zobrazení volné paměti pro každý formát. VDT : 0 EPD : 10 Free Data : 490

7.4 Přenos parametrů

1) Zobrazení rozhraní pro komunikaci

Stiskněte:

- A: Přenos parametrů z USB disku do stroje
- B: Přenos parametrů ze stroje na USB disk
- ※ USB disk musí být pojmenován jako PSmachine a musí být uložerny ve složce DH_PARA.
- ※ Neupravujte data pomocí počítače, mohlo by dojít k jejich poškození a stroj by je nemusel načíst.
- Stiskněte klávesu A pro přenos parametrů z USB do stroje
 - A、Stiskem k lávesy dojde k přenosu a poté odchodu z nabídky.
 - B、Stiskem klávesy 🔀 dojde k přerušení a ukončení.



3 Stiskněte klávesu B ze stroje na USB disk

- A、Stiskem klávesy dojde k přenosu parametrů a následně odchodu z nabídky.
- B, Stiskem klávesy 🔀 dojde k přerušení a ukončení.

7.5 Update softwaru

1Zobrazení

V rozhraní pro komunikaci stiskněte klávesu A pro přechod do rozhraní pro update ((0))

[M-085] Whether to perform



 $(\mathbf{0})$

②Výběr

Update obsahuje :

- Software operačního panelu
- Ikony
- ♦ Font
- Zapnutí obrazovky

Pomocí kláves 🚺 a 🕨 se pohybujete mezi

stránkami

- A、Stiskem klávesy dojde k výběru a ukončení
- B、Stiskem klávesy 🔀 dojde k ukončení přímo
- C、Uživatel může vybrat několik položek pro update současně.

•

N

D, po provedení updatu restartujte stroj.

	×
Panel Pram.	Update panel program,please name the file PS machine ,and place under update in the U disk
lcon	Update icon file,please name the file icon ,and place under update in the U disk directory
Font	Update font library,please name the file font ,and place under update in the U disk directory
Screen	Update boot screen,please name the file screen.bin ,and place under update in the U disk directory
Main Pram.	Update main program,please name the file mControl ,and place under update in the U disk directorv

8 Informace

Pod položkou informace lze zobrazit následující informace

1) Termín výměny oleje, termín výměny jehly, čas údržby a čištění. Pokud čas k těmto úkonům vyprší, zobrazí se na displeji upozornění.

Α

- 2) Tato funkce umožňuje rychlé zobrazení určitých informací, jako je např. rychlost apod.
- 3) Schéma navlečení nitě

8.1 Kontrola informací o údržbě

2

•

1 Zobrazení informačního rozhraní

Pro zobrazení stiskněte klávesu A.

2 Zobrazení rozhraní pro údržbu





Zde jsou zobrazeny 3 následující informace:



: Výměna jehly (1,000 stehů)



: Doba vyčištění stroje (hodiny)

: Výměna oleje (hodiny)

Jednotlivé položky jsou zobrazeny viz. obr. C, časový interval viz. D a zbývající viz. E.

Stiskem klávesy se vrátíte zpět.



8.2 Nastavení času údržby

1 Zobrazení

Držte klávesu A po dobu 3 sekund. Objeví se 6 tlačítek.



② Funkce

8

P

2

: Údržba

: Kontrola

: Navlečení nitě



3 Nastavení

Stiskněte klávesu C.

Stiskem klávesy

nastavte čas čištění

stroje.

Stiskem klávesy se vrátítě zpět.

(4) Nastavení položek údržby

Nastavením na hodnotu 0 bude funkce údržby zastavena.

Položky údržby obsahují:

- Čas výměny jehly
- Čas čištění stroje
- Čas pro výměnu oleje
- A、 Pomocí číselných kláves nastavte hodnotu
- B、Stiskem klávesy toto potvrdíte
- C, Stiskem klávesy se vrátítě zpět

8.3 Upozornění o údržbě

Pokud je dosažen čas pro údržbu, objeví se na displeji upozornění. Stiskněte klávesu



3

6

9

 $\mathbf{\Sigma}$

2

5

8

\$

1

4

7

0

С

Repair and inspection setting

0/0k

t

0/0h

0/0h

Е

D

С

Níže je uvedeno, který kód co znamená:

- Výměna jehly : M031
- Výměna oleje : M032
- Čištění stroje : M033

8.4 Informace o produktivitě

Zde je zobrazen počet produktů od začátku po aktuální stav a cílový počet produktů. Existují dva způsoby, jak do tohoto rozhraní vstoupit:

- Přes informační rozhraní
- Přes šicí rozhraní

8.4.1 Vstup skrze informační rozhraní


Zobrazí se 5 následujích položek:

- A: Existující cílová hodnota
- B: Aktuální hodnota
- C : Celková hodnota

Nastavte celkový počet produktů

- D: Čas potřebný pro jeden produkt
- E : Interval

Čas potřebný pro dokončení procesu.



8.4.2 Vstup skrze šicí rozhraní

1 Zobrazení šicího rozhraní

Stiskněte klávesu



Stiskněte klávesu A.

Zobrazený obsah je stejný jako v kapitole 8.4.1



8.4.3 Nastavení

1 Zobrazení

Stiskněte klávesu





2 Vložení celkové hodnoty

Nejdříve zadejte počet produktů. Stiskněte klávesu



Hodnotu nastavte pomocí číselných kláves nebo

pomocí kláves "+" a "-". Poté stiskněte

pro potvrzení. Odejděte stiskem klávesy





3 Nastavení času operace

Nastavte čas potřebný pro ušití jedné operace.





4 Zadání jednotky intervalu

Poté je potřeba vložit průměrný počet odstřihů v

jedné operaci. Stiskněte klávesu

obr. na předchozí straně) a objeví se obr. vpravo. Pomocí číselných kláves nebo kláves "+" a

(E) (viz .

pro

"-" zadejte hodnotu a stiskněte

potvrzení. Stiskněte klávesu pro zrušení.

5Spuštění počítadla

Stiskněte

(I); poté klávesy (ikony) [Final

Target Value], [Existing Target Value] a [Actual Result Value] změní barvu - ztmavnou a systém začne počítat odšité kusy.



5 Zastavení počítadla

K zastavení počítadla slouží klávesa . Po stisknutí dojde k zastavení a ikona se změní zpět na:

. Pro pokračování stiskněte opět klávesu

0

K vymazání hodnoty slouží klávesa

⑦Vymazání hodnoty počítadla

K vymazání hodnoty počítadla slouží klávesa



Po stisknutí se zobrazí obr. vpravo. Klávesa

slouží k potvrzení, klávesa 🔀 ke zrušení.



8.5 Schéma navlečení nitě



(C) se zobrazí schéma navlečení horní nitě.





8.6 Záznam o chybových hlášeních



(1) V rozhraní údržby stiskněte klávesu



2 Kontrola záznamu

Stejně jako na obr. vpravo, zobrazí se seznam o chybových hlášeních.

Funkční klávesy:



③ Stiskem klávesy vedle záznamu se zobrazí detaily o chybovém hlášení.



① V rozhraní údržby stiskněte klávesu

¥)		2
	(ئ	
	())))) <u>Q</u>

X

[E-032] Driver of step motor power abnormality

Please power off.



8.8 Nastavení periodickéh hesla

① V rozhraní údržby stiskněte

V t éto n abídce j e u živatel d otázán n a v ložení uživatelského ID. Po vložení správného ID (výr. číslo stroje) lze vstoupit do režimu pro správu hesla.

- Zde může být nastaveno až 10 hesel s různým datem aktivace
- Systém zo brazí i nformace o heslech nastavených z výroby.



C



pro vložení uživatelského ID

Input User ID 1 2 3 4 5 6 7 9 В 8 0 А С D G н Е F Ν Т J κ L М 0 Ρ Q R S Т U v w Х z ABC CLR Factory ******* No. MNN.S X

③ Vložte správné ID

A, Pokračujte vložením ostatních periodických hesel

(4) Vložte číslo karty

Stiskněte [Board Number] pro v stup do z adání

čísla karty. Zadejte číslo a stiskněte 🧲

XČíslo karty je čtyřmístné číslo v rozmezí 0~9999



5 Zadání času

Stiskněte [Clock] pro vstup do zadání času a nastavte čas.

6 Vložení super hesla

Stiskněte [Super Password] pro vstup do režimu pro zadání

- X Může být zadáno až 9 hesel
- ※ Při potvrzení hesla dbejte, aby bylo stejné

				•	• 2	4:36	Þ
0			May	2013			۲
	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11
20	12	13	14	15	16	17	18
21	19	20	21	22	23	24	25
22	26	27	28	29	30	31	1
23	2	3	4	5	6	7	8

Zadání periodického hesla

Stiskněte [Password-1] pro zadání prvního data. Zde zad ejte d atum p rvní a ktivace. Poté stiskněte



- X Datum by nemělo být dřívější, než je datum v systému.
- * Při potvrzování hesla dbejte, aby byly obě stejná.

) nesia									
d-1] pro zadání prvního data.									
o rvní a ktivace. Poté stiskněte									
nemělo být dřívější, než je	0			June	2013			•	
tému.		Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	
	22	26	27	28	29	30	31	1	
ovani hesia dbejte, aby byly	23	2	3	4	5	6	7	8	
	24	9	10	11	12	13	14	15	
	25	16	17	18	19	20	21	22	
	26	23	24	25	26	27	28	29	
	27	30	1	2	3	4	5	6	
							_		
									Î
	Input	Pacci	ord-1						
	mput		. F				_		
		In	put:						
	1		,	3	4	5		6	
	-		·		-			Ŭ	
	-				•				
	/	۲ ۲	5	9	0	A		в	
				1		1			
	C			E	F	G		н	
						1			
	1			к	L	м		N	
	0	F	>	Q	R	S		т	
						-			
	U		/	w	х	Y		z	
				-					
								4	

(8) Vložení jiného periodického hesla

Vložení a zadání je stejné jako v předchozím bodu.

※ Další aktivace by měla mít pozdější datum než je předchozí datum.

9 Uložení hesla

A, po v ložení hesla stiskněte klávesu pro uložení.

B、Po uložení hesla se objeví: 【Save the password

successfully]. Stiskněte pro potvrzení operace a návrat zpět.



10 Vymazání hesla před aktivací

Slouží k vymazání hesla před jeho aktivací

A. Metoda pro v stup do rozhraní pro z adání he sla je stejná jako v případě nastavení hesla

B、Vložte správné ID (výrobní číslo)

C、 Systém zobrazí aktuální datum a čas a datum aktivace

D、Stiskem klávesy dojde k vymazání hesla.

Vložte správné hlavní (super) heslo pro vymazání současného hesla.

Po vymazání je datum zobrazeno červeně.

Factor No. Clock S-Pw Pw-1	ry				
×			Ċ	,1	123
Clear Pa	assword	1			
Clear Pa	assword	3	4	5	6
Clear Pa 1 7	2 8	1 3 9	4	5 A	6 B
Clear Pa 1 7 C	2 2 8 D	1 3 9 E	4 0 F	5 A G	6 B H
Clear Pa 1 7 C	2 8 J	1 3 9 Е К	4 0 F L	5 A G M	6 B H N
Clear Pa 1 7 C I 0	2 2 8 D J P	1 3 9 Е К Q	4 0 F L R	5 A G M S	6 B H N T
1 7 C I O U	2 8 D J P V	1 3 9 Е К Q W	4 0 F L R X	5 A G M S Y	6 B H N T Z

NN .S

9 Příloha 1

Č.	Název	Odstranění
E-001	Pedál není v mezipoloze	Automatické odstranění
E-002	Emergency stop	Stiskněte "Reset"
E-004	Napětí (300V) je příliš nízké	Vypněte stroj
E-005	Napětí (300V) je příliš vysoké	Automatické odstranění
E-007	Přepětí IPM	Vypněte stroj
E-008	Přepětí přídavného zařízení (24V)	Vypněte stroj
E-009	Nízké napětí přídavného zařízení (24V)	Vypněte stroj
E-013	Chyba enkodéru nebo rozpojení	Vypněte stroj
E-014	Chyba motoru	Vypněte stroj
E-015	Šití je mimo rámeček	Vypněte stroj
E-016	Chyba horní polohy jehelní tyče	Stiskněte 🗾
E-017	Chyba detektoru přetrhu nitě	Stiskněte 🛹
E-018	Chyba pozice nože	Vypněte stroj
E-019	Tlačítko Emergency stop není ve správné pozici	Automatické odstranění
E-020	Hlava stroje je nakloněná	Vypněte stroj
E-024	Panel je chybně připojen ke stroji	Vypněte stroj
E-025	Chyba osy X	Vypněte stroj
E-026	Chyba osy Y	Vypněte stroj
E-027	Chyba senzoru rámečku	Vypněte stroj
E-028	Chyba odstřihu horní nitě	Vypněte stroj
E-029	Chyba odstřihu spodní nitě	Vypněte stroj
E-030	Chyba řadiče	Vypněte stroj
E-031	Přetočení motoru	Vypněte stroj
E-032	Chyba napětí řadiče	Vypněte stroj
E-033	Jehla se naklání	Vypněte stroj
E-035	Chyba odstřihu horní nitě	Vypněte stroj
E-036	Chyba motoru odstřihu spodní nitě	Vypněte stroj
E-037	Nůž se nemůže vrátit zpět	Stiskněte 🛹
E-038	Chyba senzoru nože	Vypněte stroj
E-041	Chyba verze řadiče	Vypněte stroj
E-042	Chyba komunikace	Stiskněte 🗾

9.1 Seznam chybových hlášení

Č.	Název	Odstranění
E-043	Chyba přenosu parametrů	Stiskněte 🔁
E-044	Chyba karty EEROM I/O	Stiskněte 🛹
E-254	Nedefinovatelná chyba	Stiskněte 🗾

9.2 Seznam možných závad

9.2 Sezn	iam moznych zavad	1.
No.	Popis	Řešení
M-001	Zadaná hodnota je příliš vysoká	Zadejte hodnotu v rozmezí povolených
M-002	Zadaná hodnota je příliš nízká	Zadejte hodnotu v rozmezí povolených
M-003	Chyby při uložení parametrů	Stiskněte Enter
M-004	Chyba komunikace	Chyba komunikace mezi řídícím boxem a ovládacím panelem
M-005	Ovládací panel nekoresponduje s řídícím boxem	Zkontrolujte verzi software
M-006	Chyba hodin	Kontaktujte výrobce
M-007	Špatné heslo	Zadejte znovu
M-008	Špatné uživatelské jméno	Zadejte znovu
M-009	Chyba při potvrzení hesla	Zadejte znovu
M-010	Nelze změnit čas	Bylo zadáno periodické heslo, nelze změnit
M-011	Chyba při vložení souboru s heslem	
M-012	Chyba ři nahrání souboru s heslem	
M-013	Heslo úspěšně uloženo	
M-014	Smazání hesel se nezdařilo	Nelze smazat soubor s hesly
M-015	Chyba při mazání hesla	
M-016	Heslo je smazáno bez přístupových práv	Vypněte stroj
M-017	Nelze zapisovat	Vložte znovu heslo
M-018	Současné heslo nesouhlasí	Zadejte správné heslo
M-019	Nové heslo nesouhlasí	Zadejte nové heslo znovu
M-020	Periodické heslo je stejné jako administrátorské heslo	Zadejte heslo znovu
M-021	Vstoupit do režimu korekce dotykového panelu?	Ano : enter Ne : X
M-022	Úprava byla úspěšná	Restartujte stroj
M-023	Úprava selhala	Opakujte akci znovu
M-024	Inicializace SRAM	Vymaže všechna data uvnitř SRAM, vypněte stroj a obnovte DIP.
M-025	Vypnutí	
M-026	Žádný záznam o varování	

M-027	Smazání záznamů o varování	Ano : enter Ne : X
M-028	USB není připojeno	
M-029	Nelze najít vzor na USB disku	
M-030	Uložení verze software bylo úspěšné	
M-031	Vyměňte jehlu	
M-032	Vyměňte olej	
M-033	Vyčistěte stroj	
M-034	Smazání hodnoty pro výměnu jehly	Ano : enter Ne : X
M-035	Smazání hodnoty pro výměnu oleje	Ano : enter Ne : X
M-036	Smazání hodnoty pro vyčištění stroje	Ano : enter Ne : X
M-037	Smazání hodnoty počtu odšitých kusů	Ano : enter Ne : X
M-038	Vzor je mimo rozsah	Ujistěte se, zda není stroj mimo rozsah šicího pole
M-039	Velký počet stehů	Zredukujte počet stehů ve vzoru
M-040	Nahrajte výchozí vzory	V paměti nejsou žádné vzory, nahrajte výchozí vzory
M-041	Žádná data o vzorech	
M-042	Chyba v datech vzorů	
M-043	Otevření informací o vzorech selhalo	Obnovte výchozí konfiguraci
M-044	Vzor již existuje	Zadejte jiný název vzoru
M-045	Plná paměť	Vymažte přebytečné vzory
M-046	Překrytí vzoru	Ano : enter Ne : X
M-047	Chyba při otevření opakujícího se vzoru	
M-048	Chyba při otevření cyklického vzoru	
M-049	Smazání dat o vzoru	Ano: Enter N e: ESC
M-050	Smazání aktuálního vzoru	Ano : enter Ne : X
M-051	Vzor nelze smazat, je používán	
M-052	Uložte alespoň jeden vzor	Nelze smazat poslední vzor
M-053	Číslo neexistuje	Vložte znovu
M-054	Počítadlo šití dosáhlo nastavené hodnoty	Stiskněte Enter pro smazání
M-055	Počítadlo odšitých kusů dosáhlo nastavené hodnoty	Stiskněte Enter pro smazání
M-056	Chyba v přepočtu vzoru	
M-057	Chyba velikosti nože	
M-058	Chyba při vytváření vzoru	
M-059	Hodnota stehu je vysoká	
M-060	Špatný typ souboru	
M-061	Smazat podvzor	Ano : enter Ne : X
M-062	Smazat všechny podvzory	Ano : enter Ne : X
M-063	Návrat do výchozího nastavení	Ano : enter Ne : ESC
M-064	Chyba EEPROM	Stiskněte Enter
M-065	Obnovení všech nastavení	Ano : enter Ne : X
M-066	Obnovení vybraných hodnot	Ano : enter Ne : X
M-067	Není vybrána žádná položka	Vyberte jeden nebo více parametrů

M-068	Smazání záznamů	Ano : enter Ne : X
M-069	Úspěšné	Operace byla úspěšná
M-070	Selhání	Operace selhala
M-071	Zadaný vzor je prázdný	Editujte znovu
M-072	Inicializace USB disku	Ano : enter Ne : ESC; dojde k vymazání dat na USB disku
M-073	Inicializace paměti	Ano : enter Ne : ESC; dojde k vymazání dat v paměti
M-074	Vypněte stroj	Operace je dokončena, restartujte stroj
M-075	Obnova parametrů úspěšná	Restartujte stroj
M-076	Chyba při otevření souboru	
M-077	Není vybrána žádná položka	
M-078	Vybraná položka neexistuje	
M-079	Update úspěšný	Restartujte stroj
M-080	Kopírování selhalo	Zkontrolujte volnou paměť
M-081	Kopírování selhalo, zkontrolujte USB disk	USB disk není připojen
M-082	Chyba I/O	
M-083	Ověření při update software selhalo	
M-084	Nelze smazat vybraná data	Data jsou požívána
M-085	Přenos parametrů	Ano : enter Ne : X
M-086	Nelze otevřít změněný vzor	
M-087	Chyba formátu změněného vzoru	
M-088	Název změněného vzoru je příliš dlouhý	
M-089	Chyba v datech vytvářeného vzoru	EPD parametr je chybný
M-090	Nelze změnit počítadlo	Vypněte stroj
M-091	Vzor je prázdný	Vyberte znovu

9.3 Závady a odstranění

Č.	Popis		Řešení – jednotlivé kroky
E-004	El. napětí je příliš nízké	1、	Zkontrolujte napětí, zda je stabilní.
E-005	El. napětí je příliš vysoké		
E-007	IPM přepětí		
E-008	El. napětí přídavného zařízení	1、	Zkontrolujte připojení kabelu L451 (port X16 na
	(24V) je příliš vysoké		řídícím boxu)
E-009	El. napětí přídavného zařízení	2、	Zkontrolujte motory odstřihu nitě
	(24V) je příliš nízké		
E-013	Chyba enkodéru	1、	Zkontrolujte připojení hlavního motoru (kabely X4
E-014	Chyba motoru		& X5 na řídícím boxu)
		2、	Ujistěte se, že mechanické části nejsou blokovány
E-018	Chyba polohy nože	1、	Zkontrolujte uc hycení nož e. Ujistěte se, že nůž

E-037	Nůž se nevrací		pracuje a vrací se do výchozí polohy.
E-038		2、	Zkontrolujte připojení kabelu L438.e
		3、	Zkontrolujte připojení kabelu L 453 (port X 9 na
			řídícím boxu).
	Chyba senzoru noze	4、	Spusťte režim Test a zkontrolujte snímač nože.
		5、	Zkontrolujte magnet a připojení kabelu, více také viz
			parametr K05.
E-025	Chyba snímače v ose X	1、	Zkontrolujte v šechny mechanické části, obzvláště
			snímač. Vzdálenost mezi snímačem a clonkou by
			měla být 3mm.
		2、	Zkontrolujte připojení kabelu.
		3、	Zkontrolujte připojení kabelu L453 (port X9).
		4、	Zkontrolujte motor a připojení kabelu (port X15).
		5、	Spust'te režim Test a zkontrolujte snímač.
E-026	Chyba snímače v ose Y	1、	Zkontrolujte všechny mechanické části, obzvláště
			snímač. Vzdálenost mezi snímačem a clonkou by
			měla být 3mm.
		2、	Zkontrolujte připojení kabelu.
		3、	Zkontrolujte připojení kabelu L453 (port X9).
		4、	Zkontrolujte motor a připojení kabelu (port X13).
		5、	Spusťte režim Test a zkontrolujte snímač.
E-027		1、	Zkontrolujte všechny mechanické části, obzvláště
			senzor. Vzdálenost mezi snímačem a clonkou by
			měla být 3mm.
	Chyba snímače přítlačného	2、	Zkontrolujte připojení kabelu.
	rámečku	3、	Zkontrolujte připojení kabelu L453 (port X9).
		4、	Zkontrolujte motor přítlačného rámečku a připojení
			kabelu.
		5、	Spusťte režim Test a zkontrolujte snímač.
E-028	Chyba snímače odstřihu horní	1、	Zkontrolujte v šechny mechanické části, obzvláště
	nitě		senzor. Vzdálenost mezi snímačem a clonkou by
E-035	Chyba motoru odstřihu horní		měla být 3mm.
	nitě	2、	Zkontrolujte snímač, spusťte režim Test, překryjte
			senzor železnou krytkou. Mělo by být zobrazeno ON
			na displeji.
		3、	Zkontrolujte připojení kabelu L453 (port X9).
		4、	Zkontrolujte připojení kabelu L451.
		5,	Zkontrolujte motor odstřihu a jeho připojení. Pokud
E 000		1	je problem v motoru, vyměňte jej.
E-029	Chyba snímače odstříhu spodní	1,	Zkontrolujte v šechny mechanické části, obzvláště
E 621	nitě		senzor. Vzdalenost mezi snimačem a clonkou by
E-036	Chyba motoru odstříhu spodní	2	mela byt 3mm.
	nıtě	2	Zkontrolujte snimač, spusťte režim Test, překryjte
			senzor zeleznou krytkou. Mělo by být zobrazeno ON
			na displeji.

		3 Zkontrolujte připojení kabelu L453 (port X9).		
		4. Zkontrolujte připojení kabelu L451.		
		5. Zkontrolujte motor odstřihu a jeho připojení. Pokud		
		je problém v motoru, vyměňte jej.		
E-030		1, Zkontrolujte připojení kabelu C053-1 (uvnitř		
	Chyba řadiče krokového	řídícího boxu).		
	motoru	2, Zkontrolujte software řadiče.		
		Poznámka: Někdy stačí pouze vypnout a zapnout stroj.		
E-031		1, Zkontrolujte motor jehly, podá vání, patky a magnet		
	Děsta čení krakováh a matemi	nože. Ujistěte se, že nikde není nic blokováno.		
	Pretoceni krokoveno motoru	2. Restartujte stroj. Pokud problém přetrvává, vyměňte		
		kartu MD031.		
E-032		1, Zkontrolujte kabel H079-1 (uvnitř řídícího boxu).		
	Chyba v dodavce el. napeti	2、 Zkontrolujte napětí portu X12. Hodnota by měla být		
	radice krokoveho motoru	300V		
E-041	Chyba verze řadiče krokového	Nahrajte nový software nebo vyměňte kartu MD301.		
	motoru			
E-044	Chyba karty EEROM I/O	1, Zkontrolujte připojení kabelu L453 (port X9), pokud		
		je špatný kabel, vyměňte jej.		
		2 Pokud je kabel v pořádku, vyměňte kartu SC041.		
M-004	Chyba komunikace	Zkontrolujte připojení kabelu mezi ovládacím panelem a		
		řídícím boxem (port X7).		
M-005	Nesouhlasí verze softwaru	Nahrajte správnou verzi software		
	řídícího boxu se strojem			
P.4 Výchozí vzory				

9.4 Výchozí vzory

Níže naleznete údaje o výchozích vzorech v paměti stroje:

Č.	Položka	Jednotka															
S01	Tvar	Mm	O,	0,		Ĩ.₄		j,		<u>اللہ</u>		Ŭ ₁₀	0,,,				D ₁₅
S02	Délka dírky	Mm	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
S03	Šířka drážky vpravo	mm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
S04	Šířka drážky vlevo	mm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
S05	Šířka překrytí kraje vpravo	mm	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.40	1.40	1.40	1.40	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
S06	Šířka překrytí kraje vlevo	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
S07	Rozteč v paralelní sekci	mm	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
S08	Délka druhého zapošití	mm	1.0	_	1.0	_	1.5	3.0	1.0	_	1.5	3.0		1.0	1.0	1.5	3.0
S09	Délka prvního zapošití	mm	1.0	_	_	_	_	_	-	-	-	_	_	_	_	_	_
S10	Kompenzace šířky zapošití vpravo	mm	0	_	0	_	0	_	0		0	_	_	0	0	0	_
S11	Kompenzace šířky zapošití vlevo	mm	0	_	0	_	0	_	0	_	0	-	_	0	0	0	_
S12	Zúžení zapošití vlevo	mm	_	—	_	_	_	0.85		_	—	0.85	_	—	—	—	0.85
S13	Zúžení zapošití vpravo	mm	_	_	_	_	_	0.85	-	_	_	0.85	_	_	_	_	0.85
S14	Délka konfekční dírky	mm	-	—	—	—	—	+	2.0	2.0	2.0	2.0	—	—	—	-	—
S15	Počet stehů	Stitch	_	—	—	_	-		3	3	3	3	_	_	_	-	—
S16	Šířka	mm	-	—	—	—	-		1.0	1.0	1.0	1.0	-	—	—	-	—
S17	Délka	mm	-	—	—	—	-	-	3.0	3.0	3.0	3.0	—	—	—	-	—
S18	Délka očka	mm	-	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	—	2.0	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
S19	Počet stehů v poloměru	Stitch	_	_	3	3	3	3	_	3	_	_	_	_	_	_	_
S20	Zapošití	_	-	—	No	No	No	No	—	No	—	—	—	—	—	-	—
S21	Rozteč zapošití	mm	0.30	0.30	0.30		0.30	0.30	0.30	-	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25
S22		mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
S23		mm	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S31	Jednoduché/dvojité šití	_	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single							
S32	Výběr překřížení dvojitého šití	_	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
S33	Kompenzace šířky	mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S34	Počet předšití	Times	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S35	Rozteč předšití	mm	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
S36	Délka předšití	mm	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
S37	Rozteč předšití	mm	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
S38	Šířka předšití	mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
								126									

S39	Podélná korekce u předšití	mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
S40	Horizontální korekce u předšití	mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S41	Korekce vlevo u předšití	mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S42	Korekce vpravo u předšití	mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S44	Rychlost předšití	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
S45	Druhé šití	—	No														
S46	Šířka	mm	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
S47	Délka	mm	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
S51	Levé napětí	_	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
S52	Pravé napětí	_	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
S53	Levé napětí při prvním šití	_	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
S54	Pravé napětí při prvním šití	_	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
S55	Napětí prvního zpátkování	_	35	60	120	35	35	35	60	60	60	60	60	60	60	60	60
S56	Napětí druhého zpátkování	_	35	60	35	35	35	35	60	60	60	60	60	60	60	60	606
S57	Napětí při startu	—	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
S58	Nastavení napětí nitě u předšití	_	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
S59	Časování zpátkování při startu	Stitch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S60	Časování při přešití vpravo	Stitch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S61	Časování při startu při druhém přešití	Stitch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S62	Počet stehů zpátkování při startu	Stitch	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
S63	Rozteč zpátkování při startu	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S64	Šířka zpátkování	mm	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
S65	Vertikální nastavení při startu	mm	0	1.5	0	1.5	0	0	0	1.5	0	0	1.5	0	0	0	0
S66	Horizontální nastavení při startu	mm	0	0	0	0	0	0.7	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0.7
S67	Šířka zpátkování na konci	mm	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
S68	Počet stehů	Stitch	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

	zpátkování na konci																
S69	Vertikání nastavení na konci	mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S70	Horizontální nastavení na konci	mm	0.9	0.9	0.9	0.9	0	0.7	0.9	0.9	0	0.7	0.9	0.9	0.9	0	0.7
S81	Pohyb nože	_	Yes														
S83	Pohyb nože při prvním šití	_	No														
S84	Max rychlost	rpm	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
S86	Rozteč vpřed	mm															
S87	Šířka vpřed	mm															
S88	Rozteč vzad	mm															
S89	Šířka vzad	mm															

No.	Item	Unit															
S01	Tvar	mm	Ü 16	Ü 17	" 18	D ₁₉	U ₂₀	U ₂₁	\mathbf{U}_{22}	Ü ₂₃	Ü 24	Q ₂₅	D ₂₆	27	1 28	1 29	1 ₃₀
S02	Délka dírky	mm	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	13	19.1	19.1	19.1
S03	Šířka drážky vpravo	mm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	—	_	0.10	0.10
S04	Šířka drážky vlevo	mm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	—	0.10	—	0.10
S05	Šířka překrytí kraje vpravo	mm	1.40	1.40	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	_	_	_	_
S06	Šířka překrytí kraje vlevo	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	_	_	_	_
S07	Rozteč v paralelní sekci	mm	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	_	_	_	_
S08	Délka druhého zapošití	mm		_	_		-	1.5	3.0	_	_	_	_	_	_	_	_
S09	Délka prvního zapošití	mm	_	_	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	_	_	_	_	_	_	_	_
S10	Kompenzace šířky zapošití vpravo	mm	_	_	0	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_
S11	Kompenzace šířky zapošití vlevo	mm		_	0	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_
S12	Zúžení zapošití vlevo	mm		_	-		_	_	0.85	_	_	_	_	_	_	_	_
S13	Zúžení zapošití vpravo	mm		_	-		_	_	0.85	_	_	_	_	_	_	_	_
S14	Délka konfekční dírky	mm	2.0	2.0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
S15	Počet stehů	Stitch	3	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
S16	Šířka	mm	1.0	1.0		_			-	-	-	-	_	-	-	-	
S17	Délka	mm	3.0	3.0		_	—	—	_	-	_	-	_	-	-	-	—
S18	Délka očka	mm	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	_	—	2.0	2.0	2.0	2.0	—	—	—	—
									128								

				1	1												
S19	Počet stehů v poloměru	Stitch	—	_	3	_	_	_	_	3	3	3	_	_	_	_	_
S20	Zapošití	_	_	—	No	—	_	_	_	No	No	No	—	—	—	—	_
S21	Rozteč zapošití	mm	0.25	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.25	_	_	_	_
S22		mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	—	2.0	2.0	2.0
S23		mm	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	_	2.0	2.0	2.0
S31	Jednoduché/dvojité šití	_	Single	_	_	_	Single										
S32	Výběr překřížení dvojitého šití	_	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	_	_	_	<
S33	Kompenzace šířky	mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_
S34	Počet předšití	Times	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	_
S35	Rozteč předšití	mm	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	_
S36	Délka předšití	mm	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	_
S37	Rozteč předšití	mm	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	_
S38	Šířka předšití	mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	_
S39	Podélná korekce u předšití	mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	_
S40	Horizontální korekce u předšití	mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
S41	Korekce vlevo u předšití	mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
S42	Korekce vpravo u předšití	mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S44	Rychlost předšití	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	_
S45	Druhé šití		No	_	—	_	_										
S46	Šířka	mm	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	_	—	_	_	_
S47	Délka	mm	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	_	-	-	-	-
S51	Levé napětí	_	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
S52	Pravé napětí	_	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
S53	Levé napětí při prvním šití	_	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	_	_	_	_
S54	Pravé napětí při prvním šití	_	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	_	_	_	_
S55	Napětí prvního zpátkování	_	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	_	_	_	_
S56	Napětí druhého zpátkování	_	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	_	_	_	_
S57	Napětí při startu	—	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
S58	Nastavení napětí nitě u předšití	_	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
S59	Časování zpátkování při startu	Stitch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_

	Časování při přešití	Stitch															
S60	vpravo	Suten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Časování při startu	Stitch										_					
S61	při druhém přešití		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	-	—
562	Počet stehů	Stitch	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
502	zpátkování při startu		5	3	5	3	5	3	5	3	3	3	3	3	5	5	3
S63	Rozteč zpátkování	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505	při startu		Ū.	v	Ŭ	Ŭ	v	v	Ŭ	Ū	v	Ū	Ū	Ū	Ū	v	0
S64	Šířka zpátkování	mm	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
\$65	Vertikální nastavení	mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	0	1.5	1.5	15	1.5	0	0	0	0
305	při startu	111111	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0	0	1.5	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0
\$66	Horizontální	mm	0	0	0	0	0	0	0.7	0		0	0	0	0	0	0
500	nastavení při startu	111111	0	0	0	0	0	0	0.7	0	U	0	0	0	0	0	0
\$67	Šířka zpátkování na	mm	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
507	konci		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
\$68	Počet stehů	Stitch	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
500	zpátkování na konci		5	5	5	5	5	5	5		3	5	5	5	5	5	5
\$69	Vertikání nastavení	mm	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
507	na konci	11111	0	0	V	V	0	0	U		0	0	0	0	Ū	0	0
S70	Horizontální	mm	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0
570	nastavení na konci		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	°	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	•	Ŭ	°	0
S81	Pohyb nože	_	Yes	_	Yes	Yes	Yes										
583	Pohyb nože při	_	No														
565	prvním šití		INU	NO	INU	INU	NU	NO	INO	NO	NU	INU	NO			_	
S84	Max rychlost	rpm	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
S86	Rozteč vpřed	mm												0.80	0.80	0.80	0.80
S87	Šířka vpřed	mm												1.7	1.7	1.7	1.7
S88	Rozteč vzad	mm												0.80	0.80	0.80	0.80
S89	Šířka vzad	mm												1.7	1.7	1.7	1.7



10 Příloha 2

10.1 Instalace řídícího boxu

V současné době jsou dva způsoby uchycení řídícího boxu - 4-děrový a 3-děrový, viz. obrázky níže.



Obr. 2: 3-děrové uchycení

10.2 Instalace ovládacího panelu



Obr. 3: Instalace ovládacího panelu

10.3 Schéma zapojení

